



860.001

Bedienungsanleitung

Wandascher, silber

Seite 3 bis 4

D/A/CH

Instruction manual

Wall-mounted ashtray, silver

from page 5 to 6

GB/UK

Mode d'emploi


Cendrier mural, argenté

de page 7 à page 8

F/B/CH

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Bezeichnung:	● Wandascher, silber
Artikelnummer:	● 860.001
Ausführung:	● Gehäuse Edelstahl
Abmessungen:	● B 280 x T 140 x H 373 mm
Gewicht:	● 2,75 kg
Zubehör:	● 4 Kreuzschlitzschrauben 3,9 x 25 mm, ● 4 Dübel 6 mm

MONTAGEANLEITUNG

- Öffnen Sie den Wandascher und entnehmen Sie den Aschenbehälter.
- Bohren Sie mit einem 6 mm Stein-Bohrer 4 Löcher in die vorgesehene Position.
- Platzieren Sie die 4 Dübel in die gebohrten Löcher.
- Befestigen Sie den Wandascher mit Hilfe der beiliegenden Schrauben.
- Platzieren Sie den Aschenbehälter im Wandascher.
- Schließen Sie den Wandascher wieder ab.

LEERUNG UND REINIGUNG

- Entleeren Sie den Aschenbehälter regelmäßig.
- Um den Aschenbehälter zu leeren, öffnen Sie den Wandascher und ziehen sie den Aschenbehälter heraus.
- Nach dem Entleeren platzieren Sie ihn wieder in dem Wandascher und verschließen Sie den Wandascher.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)