

Snackjet



120752

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2021-11-10

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические данные

Название:	Лопатка для пищевых продуктов Snackjet
Номер артикула:	120752
Материал:	алюминий, пластмасса
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	300 x 410 x 62
Вес в кг:	0,54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Разработана для: извлечения блюд и противня для пиццы
- С несъемной ручкой
- **Не пригодна** для мытья в посудомоечной машине

Важные рекомендации

ВНИМАНИЕ!

Лопатка для пищевых продуктов может быть повреждена острыми кислотами и продуктами, содержащими соль.

При использовании лопатки всегда будьте осторожны, чтобы лопатка не соприкасалась с продуктами, содержащими кислоты и соль, или тщательно вытрите их перед процессом выпечки.

1. Регулярно очищать лопатку для пищевых продуктов под теплой проточной водой с помощью мягкой тряпочки или губки. В случае необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Лопатку для пищевых продуктов сполоснуть чистой водой.
3. Затем тщательно высушить лопатку для пищевых продуктов.