

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2022-08-31

Originální návod k obsluze

Obecné informace / Oblast použití

Vodoměr W3B-1 je optimální kombinace pro systém filtrace vody K3600L. Vodoměr slouží pro měření množství spotřebované vody a pro zobrazení zbytkové kapacity filtru do doby jeho výměny.

Zajišťuje trvale dobrou kvalitu vody, akustický signál indikuje, kdy je potřeba vyměnit vložku vodního filtru.

Technická specifikace

Název:	Vodoměr W3B-1
Číslo výrobku:	109849
Materiál:	plastový
Přípojka vody:	1/4"
Tlak vody v barech:	3
Teplota vody na vstupu od–do ve °C:	2 - 30
Rozměry (š x h x v) v mm:	110 x 65 x 95
Hmotnost v kg:	0,25

Technické změny vyhrazeny!

CZ

Provedení / vlastnosti

- Navržen pro:
 - Systém filtrace vody K3600L
- Napájení: 2x baterie AA

Dodávka



Obr. 1

CZ

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ovládací panel | 2. Příhrádka na baterie |
| 3. Nástěnný držák pro ovládací panel | 4. Kabel |
| 5. Adaptér ¼" na plastovou trubku Ø 10 mm | 6. Sensorová jednotka |
| 7. Adaptér ¼" na 1/8" | |

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtete tento návod k použití, abyste předešli zranění osob a věcným škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.
- Dodržujte všechny pokyny k instalaci a nastavení.
- Používejte pouze standardní baterie typu AA (2 kusy).
- Ujistěte se, že je kryt příhrádky na baterie řádně uzavřen, aby dovnitř nepronikly žádné cizí předměty a vlhkost.
- V následujících případech vyjměte baterie z příhrádky na baterie:
 - Do zařízení se dostala voda nebo jiné kapaliny.
 - Displej zařízení přestal fungovat.
 - Zařízení nebo pouzdro jsou poškozeny.
 - Tlačítka přestala fungovat.

UPOZORNĚNÍ!

Za žádných okolností se nepokoušejte opravit zařízení sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.

POZOR!

Montáž může provádět pouze zaškolený a oprávněný personál v souladu s místními předpisy.

CZ

Vložení baterií

1. Přesuňte kryt příhrádky na baterie, abyste jej otevřeli.
2. Vložte 2 baterie AA do příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie.

Připojení vodoměru

1. Uzavřete přívod vody do systému filtrace vody.
2. Odpojte hadici na výstupní straně od hlavy filtru pomocí vhodného nářadí.
3. Přišroubujte vodoměr k výstupu hlavy filtru pomocí dodaného adaptéru.
4. Na výstupní straně vodoměru připojte odtokovou hadici.



Obr. 2

Nastavení výkonu a času, po kterém se zobrazí alarm indikující nutnost výměny vložky vodního filtru.

CZ

Zařízení můžete nastavit tak, aby odpočítávalo průtok vody od nastaveného množství do 0 a/nebo

zařízení můžete nastavit tak, aby odpočítávalo počet dnů od nastavené úrovně naplnění do 0.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko PROG a současně stiskněte tlačítko DISPLAY/RESET.
2. Uvolněte obě tlačítka.

Vodoměr spustí proces programování. Displej bliká a indikuje probíhající proces.

Nastavení kapacity

1. Stisknutím tlačítka DISPLAY/RESET vyberte kapacitu.
Možné hodnoty nastavení jsou OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 litrů.
2. Pak stisknutím tlačítka DISPLAY/RESET uložte nastavení a přejděte k dalšímu kroku.

Nastavení času:

1. Stisknutím tlačítka DISPLAY/RESET vyberte počet dnů.
Možné rozsahy: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... dnů.
2. Po výběru požadovaných dnů stiskněte tlačítko DISPLAY/RESET pro uložení nastavení.

Po stisknutí tlačítka DISPLAY/RESET se nastavení uloží a zařízení se přepne do provozního režimu.

POZOR!

Možnost zobrazení kapacity není dostupná, když je vybráno nastavení OFF.

Možnost času není dostupná, když je vybráno nastavení OFF.

CZ

Zobrazí zpráv během provozu

Vodoměr automaticky zapne displej při průtoku vody a vypne displej 10 sekund po zastavení průtoku zařízením.

Stisknutím tlačítka DISPLAY/RESET můžete vybrat zobrazení z následujících možností:

- aktuální průtok vody v litrech/min.
- zbývající počet dnů do spotřebování vložky vodního filtru
- zbývající množství vody do spotřebování vložky vodního filtru

Alarmy

Pokud zbývající množství vody dosáhne hodnoty 100 litrů nebo zbývající počet dnů klesne pod 7, bude zařízení během provozu indikovat opakovaným pípnutím a blikajícím displejem blížící se konec kapacity.

Pokud zbývající množství vody klesne na 0 litrů nebo zbývající počet dnů na 0, bude zařízení také indikovat ukončení kapacity opakovaným pípnutím a blikajícím displejem.

Resetování nastavení

Po výměně vložky vodního filtru resetujte program na dříve nastavené množství (kapacita a čas_).

1. Stiskněte tlačítko DISPLAY/RESET.

Nastavení bude obnoveno.

Výměna baterií

Zařízení indikuje dvojným pípnutím, když baterie nemají kapacitu potřebnou pro provoz.

1. Vyměňte použité baterie za dvě nové baterie AA.

POZOR!

Při výměně baterií za nové zařízení uloží informace.