

**200**



**A120430**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2022-04-28

**Originalne upute za uporabu**

## Tehnički parametri

<b>Naziv:</b>	<b>Zaštita staklenog zvona za hot-dog 200</b>
Broj art.:	<b>A120430</b>
Materijal:	silikona
Dimenzije (Š. x D x V) u mm:	200 x 200 x 14
Težina u kg:	0,028

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

## Verzija / karakteristike

- Projektirano za: uređaj sa staklenim zvonom za hot-dog Ø 200 mm
- Odvojiv
- Prikladno kao oprema za sljedeće uređaje:
  - A120406
  - A120407
  - A120408
  - A120427

HR

## Primjena zaštite staklenog zvona za hot-dog

Služi za zaštitu staklenih zvona za hot-dog od razbijanja ili prskanja stakla tijekom punjenja kobasicom ili prilikom čišćenja.

Osim toga zaštita staklenog zvona za hot-dog osigurava bolje prijanjanje poklopca, stakleno zvono je zatvoreno i manje topline nestaje.

## Napomene za korisnike

1. Prije prve uporabe i redovito nakon uporabe zaštitu staklenog zvona za hot-dog pažljivo očistite pomoću tekuće vode, mekane krpice ili spužvice i blagog sredstva za čišćenje.
2. Isperite u čistoj vodi.
3. Osušite zaštitu staklenog zvona za hot-doga.
4. Prije uporabe uređaja zaštitu staklenog zvona za hot-dog postavite na odgovarajući stakleni cilindar (slika dolje).



Crtež 1



Crtež 2