

**18EN60400**



**300182**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Allemagne

tél. +49 5258 971-0  
fax : +49 5258 971-120  
**Hotline technique** : +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Date de création : 2019-05-21

**Manuel d'utilisation original**

## Paramètres techniques

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Nom :</b>                                  | <b>Chariot Euronorm 18EN60400</b> |
| Numéro d'article :                            | <b>300182</b>                     |
| Matériau :                                    | acier inoxydable                  |
| Nombre de glissières :                        | 18                                |
| Dimensions des glissières (L x P x H) en mm : | 415 x 615                         |
| Distance entre les glissières en mm :         | 80                                |
| Charge max. par paire de glissières :         | 10                                |
| Nombre de roulettes de direction :            | 4                                 |
| Roulettes avec freins :                       | 2                                 |
| Diamètre des roulettes en mm :                | 100                               |
| Nombre de tampons de butée :                  | 4                                 |
| Matériau des tampons de butée :               | plastique                         |
| Charge totale max. en kg :                    | 80                                |
| Dimensions (L x P x H) en mm :                | 535 x 685 x 1895                  |
| Poids en kg :                                 | 22,8                              |









Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

## Version / caractéristiques

- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Version : à glissières
- Conçu pour : Euronorm 600 x 400 mm
- Remplissage des deux côtés
- Cadre en tube carré 25 x 25 mm;
- Fixation de récipient devant et derrière
- Convient à un usage professionnel continu

## Livraison / Noms des pièces

- Déballer le chariot de rangement Euronorm et éliminer l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

| Élément   | Quantité | Nom  |
|---|----------|--|
|    | 2        | Pièces latérales avec 18 glissières préinstallées et 1 fixation de récipient |
|    | 6        | Traverses  |
|   | 2        | Roulettes de direction avec freins   |
|  | 2        | Roulettes de direction sans freins   |
|  | 4        | Tampons pour les roulettes de direction                                      |
|  | 1        | Clé Allen  |
|  | 20       | Rondelles carrées  |
|  | 12       | Vis  |

## Utilisation conforme à l'usage

Le chariot de rangement Euronorm pour les pâtisseries et les cuisines est conçu pour accueillir des plaques de pâtisserie standard de 600 x 400 mm.

## Montage




Fig. 1:

1. Poser l'une des pièces latérales par terre.
2. Fixer les 6 traverses (supérieures, centrales et inférieures) sur la pièce latérale du chariot de rangement Euronorm.
3. Pour les traverses supérieures et inférieures, fixer à chaque fois une rondelle carrée entre la traverse et la pièce latérale et entre la pièce latérale et la vis.
4. Serrer ensuite la vis à l'aide de la clé Allen.
5. Pour les traverses centrales, fixer à chaque fois une seule rondelle carrée entre la pièce latérale et la vis.

6. Serrer la vis à l'aide de la clé Allen.
7. Fixer les 6 traverses sur la deuxième pièce latérale, en utilisant les rondelles et les vis comme décrit ci-dessus. (Des. 1)




Fig. 2:

8. Poser le chariot de rangement Euronorm sur le côté.
9. Fixer les 4 tampons pour les roulettes de direction sur les tubes carrés des pièces latérales.
10. Enfin, visser les roulettes de direction dans les tubes carrés des pièces latérales. (Fig. 2)

## Réglage

1. Poser le chariot de rangement Euronorm sur les roulettes de direction et vérifier la stabilité du dispositif.
2. Il est possible de niveler le chariot de rangement Euronorm à l'aide des roulettes de direction, en les vissant ou en les dévissant.
3. Une fois le chariot de rangement Euronorm placé à l'endroit souhaité, sécuriser les 2 roulettes de direction à l'aide des freins pour que le chariot de rangement ne soit pas accidentellement déplacé ni renversé.

## Blocage des bacs

1. Placer sur les glissières les plaques de pâtisserie adaptées, selon les besoins.
2. Sécuriser les plaques de pâtisserie à l'avant et à l'arrière à l'aide des fixation de récipient, en les soulevant un peu et en les refermant devant les plaques de pâtisserie (dessin à droite).



FR

## Nettoyage

### **MISE EN GARDE !**

**Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, contenant des solvants ou des agents caustiques. Ils peuvent rayer la surface.**

1. Laver régulièrement le chariot de rangement Euronorm avec de l'eau tiède et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Sécher le chariot de rangement Euronorm avec un chiffon doux.