

















| Pos. | Artikelbeschreibung | Description of item | Artikel Nr./Item No. |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Seite 1/ Page 1 | | | |
| 1 | Deckel | Cover | E073947 |
| 2 | Kontakt, magnetisch | Contact, magnetic | 0927088 |
| 3 | Gehäuse | Casing | E073139 |
| 4 | Verriegelung, links | Stop left | E070202 |
| 5 | Verriegelung, rechts | Stop right | E070203 |
| 7 | Rohr | Tube | 070064 |
| 8 | Griffbügel | Handle | E073520 |
| 9 | Halterung | Bracket | 070192 |
| 10 | Hebel, links | Lever left | E070200 |
| 11 | Hebel, rechts | Lever right | E070201 |
| 12 | Abdeckung | Guard | E073864 |
| 13 | Rückwand | Wall rear | E073063 |
| 14 | Lagerschale | Bearing insert | 080277 |
| 15 | Flansch z. Rohr | Flange f. tube | 070092 |
| 17 | Befestigungsbügel | Mounting bracket | 080275 |
| 18 | Zugfeder | Pull spring | 0926108 |
| 19 | Zugschraube | Clamping screw | 0926009 |
| 20 | Führungsschienen-Satz | Guide rail set | E0K70365 |
| 21 | Blindkappe | Blind cover | 070998 |
| 22 | Befestigung, links | Bracket, left side | 070036 |
| 23 | Befestigung rechts | Bracket, right side | 070035 |
| 24 | Rahmen | Frame | E073255 |
| 26 | Abdeckplatte rechts | Right cover plate | E070872 |
| 27 | Abdeckplatte, links | Cover left | E070871 |
| 28 | Abstandhalter, klebend | Spacer, gluey | 041042 |
| 29 | Befestigungswinkel | Fixing bracket | 080078 |
| 30 | Abdeckplatte, vorne | Cover front | E073279BAR |
| 31 | Fuß | Base | 073100 |
| 32 | Zapfen | Pintle | 070265 |
| 33 | Befestigungsbügel | Mounting bracket | 070250 |
| 34 | Türkontaktschalter | Door contact switch | 080871 |
| 35 | Befestigungswinkel | Fixing bracket | 070300 |
| Seite 2/ Page 2 | | | |
| 1 | Montageplatte | Mounting plate | 0704589 |
| 2 | Schütz | Contactoer | E0229042 |
| 3 | Platine | Board | E02150411 |
| 4 | Druckwächter | Pressure sensor | E0224031 |
| 5 | Relais | Relay | E0KREL021 |
| 7 | Schütz 230 V 50/60Hz | Contactoer 230V 50/60 Hz | 073350 |
| 10 | Anschlussklemme, 6-polig | Anschlussklemme, 6-polig | 0A036206 |
| 11 | Sicherung 5x20 T4A | Fuse 5x20 T4A | 0228010 |
| 15 | Schlauch 4x7, Silikon | Hose 4x7, silicone | E0143235 |
| 16 | Schelle | Clamp | 0423011 |
| 17 | Luffalle | Air trap assembly | E070600 |
| 18 | Flachbandkabel, kpl. | Ribbon cable, cpl. | E0K74933 |
| 19 | Bedienpanel ab Ser. Nr. 939107 | Control panel from Ser. No. 939107 | 0227084 |
| 20 | Abstandhalter | Spacer | 0419036 |
| 21 | Mutter M3, Kunststoff, weiß | Nut M3, plastic, white | 0417199 |
| 22 | Bedienfeldfolie | Control panel label | E073779 |
| 23 | Stützfuß | Leg support | 0CWP2 |
| 24 | Zugentlastung | Strain relief | 0DEP521 |
| 25 | Anschlusskabel 400V | Power sup. cable 400V | E080997 |
| 26 | Abdeckung | Cover | 080731 |
| 28 + 29 | Halterung f. Sicherung | Fuse holder | 0H228047 |
| 30 | Sicherung 5x20 T4A | Fuse 5x20 T4A | 0228010 |

| Pos. | Artikelbeschreibung | Description of item | Artikel Nr./Item No. |
|-----------------|---|--|----------------------|
| Seite 3/ Page 3 | | | |
| 1 | Türkkontaktschalter | Door contact switch | 080871 |
| 3 | Sieb | Sieve | E0121121 |
| 4 | Wassereinlauf | Water inlet | E069017 |
| 5 | Dichtung | Sealing | 080178 |
| 6 | Standrohr | Stand pipe | E073035 |
| 7 | Verschraubung z. Pumpensumpf | Screw connection f. pump pit | 0429072 |
| 8 | Widerstand bis Seriennr. 4342219 | Resistor until Serial No. 4342219 | E073069 |
| | Widerstand ab Seriennr. 4342220 | Resistor from Serial No. 4342220 | E073168 |
| 9 | Sicherheitsthermostat | Safety thermostat | 0926189 |
| | Sicherheitsthermostat ab Seriennr. 4342220 o. 2972300 | Safety thermostat from Serial No. 4342220 o. 2972300 | E0236061 |
| 10 | Schelle 40/60 | Clamp 40/60 | 015123 |
| 11 | Luftfalle | Air trap assembly | E070600 |
| 12 | Verschraubung z. Luftfalle | Screw connect. f. air trap | 0417120 |
| 13 | Dichtung z. Luftfalle | Gasket f. air trap | 0437098 |
| 15 | Fühler f. Tank/Boiler, pro St. | Sensor f. tank/boiler, per piece | 0231016 |
| 16 | Fühlerhalter | Sensor bracket | 0H775489 |
| 18 | Montageplatte | Mounting plate | 080675 |
| 19 | Schlauch 4 x 6, transparent | Hose 4 x 6, transparent | 0143194 |
| 20 | Klarspülschlauch 4 x 6 | Rinse hose 4 x 6 | 0H775601 |
| 21 | Filter | Filter | 0121993 |
| 22 | Schlauch 6 X 10, Gummi, schwarz | Hose 6 X 10, rubber, black | 011501 |
| 23 | Klarspülmitteldosierpumpe | Rinse-aid dosing pump | E0209042C |
| 24 | Reinigerdosierpumpe blau, SEKO | Detergent dosing pump blue, SEKO | E0209039C |
| 25 | Klarspülschlauch 5 x 10 | Rinse hose 5 x 10 | 0143266 |
| 26 | Schlauch z. Dosierpumpe | Hose f. dosing pump | 0143267 |
| 30 | Thermostat | Thermostat | 0236052 |
| 33 | Dichtring | Sealing ring | 070135 |
| 35 | Sieb | Sieve | 0121120 |
| Seite 4/ Page 4 | | | |
| 1 | Halterung z. Spülarm, außen | Bracket f. wash arm, external | 080174 |
| 2 | Rohr z. Spülarm oben | Pipe f. upper wash arm | 069020 |
| 3 | Schelle 35-50/9 | Clamp 35-50/9 | 0CF51 |
| 4 | Verbindungsstück | Coupling element | E073008 |
| 5 | Schlauchschele 70-90 mm | Hose clamp 60-80 mm | 0CF53 |
| 6 | Rohr | Pipe | E073024 |
| 7 | Schlauchschele 20-32/9 | Hose clamp 20-32/9 | E0423032 |
| 8 | Pumpensumpf | Pump pit | 070040 |
| | Schlüssel z. Pumpensumpf | Key f. pump pit | E0499095 |
| 9 | Tülle, Gummi | Rubber grommet | 0441009 |
| 10 | Dichtung z. Ablauf | Gasket f. outlet | 0456076 |
| 11 | Schelle 40/60 | Clamp 40/60 | 011810 |
| 12 | Anschluss | Coupling | E073061 |
| 13 | Dichtung z. Spülarmhalter | Gasket f. wash arm bracket | 0437102 |
| 14 | Mutter | Nut | 0429073 |
| 15 | Schlauch | Hose | E070116 |
| 16 | Anschlussstück | Connector | 070167 |
| 17 | Ablaufschlauch | Drain pipe | 0143252 |
| 20 | O-Ring 3037, Gummi, 9,19 x 2,62 | O-ring, 3037, rubber, 9,19 x 2,62 | 0CGR3037 |
| Seite 5/ Page 5 | | | |
| 1 | Tülle, Gummi | Rubber grommet | 0441009 |
| 2 | Halterung z. Spülarm, außen | Bracket f. wash arm, external | 080174 |
| 3 | Schelle 40/60 | Clamp 40/60 | 011807 |
| 4 | Schelle 40/60 | Clamp 40/60 | 02907351 |
| 5 | Y-Stück | Y-Piece | 0143268 |
| 6 | Schlauch 2 m, D10, EN61770 | Hose 2 m, D10, EN61770 | E0143270 |



| Pos. | Artikelbeschreibung | Description of item | Artikel Nr./Item No. |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7 | Anschluss | Coupling | E073061 |
| 8 | Boiler | Boiler | 0104060 |
| 9 | Sicherheitsthermostat | Safety thermostat | 0926189 |
| 10 | O-Ring z. Boilerheizung | O-ring f. boiler heater | 011510 |
| 11 | Fühler f. Tank/Boiler, pro St. | Sensor f. tank/boiler, per piece | 0231016 |
| 12 | Heizkörper 8 kW | Heating element 8 kW | E0230020 |
| 13 | Abdeckung z. Anschluss | Cover f. connection | 069870 |
| 19 | Rückschlagventil | Non-return valve | E0144010NT |
| 20 | Magnetventil, 1-fach, 3/4 Zoll | Magnetic valve, single, 3/4" | 0240016 |
| 21 | Dichtung 3/4 Zoll | Gasket 3/4" | 0437041 |
| Seite 6/ Page 6 | | | |
| 1 | Dichtung z. Spülmarmverschraubung | Gasket f. wash warm screw connect. | 080184 |
| 2 | Zapfen oben | Top pivot | E074003 |
| 7 | Unterlegscheibe | Flat washer | E0437117 |
| 8 | Gewinding | Threaded ring | E0454006 |
| 9 | Spülmarm | Wash arm | E0990128 |
| 10 | Zapfen, unten | Bottom pivot | E0325109 |
| Seite 7/ Page 7 | | | |
| 1 | Spülpumpe | Wash pump | E073048 |
| 2 | Halterung | Handle | E073070 |
| 3 | Gleitringdichtung z. Motor | Rotating seal f. motor | 0141008 |
| 4 | Gleitringdichtung z. Motor | Rotating seal f. motor | 0141009 |
| 5 | Flügelrad | Blade rotor | E073076 |
| 6 | Dichtung z. Pumpengehäuse | Gasket f. pump housing | 0456078 |
| 7 | Ring z. Pumpengehäuse | Ring f. pump housing | 0429074 |
| 8 | Gehäuse z. Pumpe | Pump housing | E073052 |
| 9 | Deckel z. Pumpe | Pump cover | E073051 |
| 10 | Kondensator 14MF | Condenser 14MF | E073055 |
| Seite 8/ Page 8 | | | |
| 1 | Winkel f. Nachspüleleitung | Angle bracket f. rinse pipe | 0468165 |
| 2 | Dichtung | Seal | E075402 |
| 3 | Gewinding | Threaded ring | E0429075 |
| 4 | Schlauch | Hose | E0H775611001 |
| 5 | Anschluss | Coupling | E0468205 |
| 6 | Kugel z. Entlüftungsventil | Ball f. vent valve | 0476008 |
| 7 | Dichtung z. Entlüftungsventil | Gasket f. vent valve | 0437083 |
| 8 | Blende | Panel | 0499092 |
| 9 | Ventil | Valve | E0144022 |
| 10 | Rohr | Pipe | E080702 |
| 11 | Winkel | Branch | E080712 |
| 12 | Abflusspumpe 220/240V | Drain pump 220/240V | E0999363 |
| 13 | Schlauch | Hose | 070097 |
| 15 | Anschlussstück | Connector | 070167 |
| 16 | Ablaufschlauch | Drain pipe | 0143252 |
| 17 | Ventil, komplett | Valve, set | E0144991B |
| 18 | Halterung | Handle | E080637 |
| 19 | Schlauchschele 20-32/9 | Hose clamp 20-32/9 | E0423032 |
| 20 | Schele 35-50/9 | Clamp 35-50/9 | 0CFS1 |
| o.Abb/n.pic | Laugenpumpensatz | Drain pump set | E070710 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

