

**SW10KP**



**A500468**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2024-01-09

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Dane techniczne

<b>Nazwa:</b>	<b>Witryna bufetowa SW10KP</b>
Numer art.:	<b>A500468</b>
Kolor:	czarny
Materiał:	stal szlachetna, tworzywo sztuczne
Wersja osłony:	polistyren, możliwość zdjęcia
Ilość poziomów:	1
Obsługa:	obustronna
Funkcja chłodzenia:	2 wkłady chłodzące   płyta ze stali szlachetnej, wyjmowana
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	470 x 320 x 195
Ciężar w kg:	3,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

## Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- Przechowywanie odpowiednich wypieków, przekąsek i tym podobnych produktów spożywczych.

## Rozpakowanie

1. Rozpakować witrynę bufetową i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.


### **OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo uduszenia się!**

**Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych, takich jak worki plastikowe i elementy styropianowe.**

## Zakres dostawy

1. Sprawdzić kompletność dostawy korzystając z poniższego rysunku:



## Przed użyciem

1. Przed użytkowaniem witryny bufetowej należy dokładnie oczyścić według wskazówek zawartych w rozdziale „**Czyszczenie**“.
2. Na koniec osuszyć umyte części za pomocą miękkiej ściereczki do naczyń.

## Montaż

1. Połączyć ze sobą poszczególne części witryny bufetowej.
2. Umieścić obydwie połówki pokrywy na uchwytach pokrywy po lewej i po prawej stronie.
3. Włożyć gumowe zatyczki do uchwytów pokrywy, aby zamocować połówki pokrywy.



Rys. 1

4. Na dno położyć schłodzone wkłady chłodzące.
5. Założyć płytę ze stali nierdzewnej.

### **WSKAZÓWKA!**

**Płytę ze stali nierdzewnej można wyciągać tylko z jednej strony. W tym celu zastosowano dwa wgłębienia, umożliwiające uchwycenie płyty ze stali nierdzewnej.**



Rys. 2

PL

## Wskazówki dla użytkownika

- Ustawić witrynę bufetową na równej powierzchni.
- Urządzenie nie powinno stać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
- Używać witryny bufetowej do ekspozycji wypieków, przekąsek i tym podobnych produktów spożywczych w strefie samoobsługowej.
- Nie należy przechowywać w witrynie bufetowej produktów szybko psujących się.

## Czyszczenie

### **UWAGA!**

**Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.**

1. Do czyszczenia zdemontować wszystkie elementy witryny bufetowej.
2. Po użyciu lub w razie potrzeby w między czasie, witrynę bufetową należy czyścić ciepłą wodą, łagodnym środkiem myjącym i miękką ściereczką.
3. Dokładnie osuszyć umyte elementy.
4. Witrynę bufetową myć regularnie przeznaczonym do kontaktu z artykułami spożywczymi środkiem dezynfekcyjnym.