

10L - 24L - 47L



500384 - 500386 - 500387

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версия: 1.0

Дата составления: 2024-01-25

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические данные

Название:	Контейнер для хранения сыпучих продуктов 10L
Номер артикула:	500384
Материал:	полипропилен, поликарбонат
Объем в литрах	10
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	300 x 400 x 230
Вес в кг:	1,2

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Наименование:	Контейнер для хранения сыпучих продуктов 24L
Номер артикула:	500386
Материал:	полипропилен, поликарбонат
Объем в литрах	24
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	300 x 590 x 435
Вес в кг:	3,5

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Наименование:	Контейнер для хранения сыпучих продуктов 47L
Номер артикула:	500387
Материал:	полипропилен, поликарбонат
Объем в литрах	47
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	480 x 580 x 440
Вес в кг:	5,0

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики 500384-500386-500387

- Пригоден для контакта с пищевыми продуктами.
- **Не** пригоден для мытья в посудомоечной машине.
- Возможность штабелирования.
- Характеристики крышки:

500384	500386	500387
<ul style="list-style-type: none"> – насадка со складной крышкой, съемная; – прозрачная складная крышка, блокируемая. 		
		

RU

- В комплект входят:

		
1 лопатка;	мерный стакан, 500 мл;	мерный стакан, 500 мл.

Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Гигиеничное хранение разных видов зерна, а также специй, риса или макарон.

Указания для пользователя

- Хранить в контейнере только соответствующие пищевые продукты.
- Обращать внимание на срок годности пищевых продуктов, хранимых в контейнере.
- После взятия пищевых продуктов закрывать прозрачную складную крышку контейнера.

Прозрачная складная крышка позволяет быстро осмотреть сухие продукты в контейнере.

- Для взятия пищевых продуктов использовать лопатку или мерный стакан, входящие в комплект поставки.
- В случае необходимости сэкономить место контейнеры можно штабелировать.



Рекомендации на тему ухода и очистки

1. Очистить контейнер перед первым использованием и регулярно чистить его, прежде чем снова наполнить.
2. Тщательно помыть контейнер теплой водой, мягкой тряпочкой или губкой, а также нежным моющим средством.
3. Тщательно прополоскать контейнер чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.
4. Протереть контейнер снаружи мягкой, влажной салфеткой.
5. Тщательно высушить контейнер мягкой тряпочкой без ворса или, прежде чем снова его наполнить, дать ему полностью высохнуть на воздухе.