

SW10KP



A500468

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2024-01-09

Original betjeningsvejledning

Tekniske data

Navn:	Buffetvitrine SW10KP
Artikelnr.:	A500468
Farve:	sort
Materiale:	plast
Dækselversion:	polystyren, aftageligt
Antal niveauer:	1
Betjening:	på begge sider
Kølefunktion:	2 køleindsatser plade i rustfrit stål, aftagelig
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	470 x 320 x 195
Vægt i kg:	3,0

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Opbevaring af passende bagværk, snacks og lignende fødevarer.

Udpakning

1. Pak buffetvitrinen ud og fjern emballagematerialet i overensstemmelse med miljøbestemmelserne.


FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer, som plastposer og polystyrenkomponenter.

Leveringsomfang

1. Kontroller leverancens fuldstændighed ved hjælp af følgende liste:



DK

Før maskinen tages i brug

1. Rengør apparatet grundigt inden brug, som beskrevet i kapitlet ”Rengøring”.
2. Til sidst tør de vaskede dele med en blød klud.

Montering

1. Forbind de enkelte dele af buffetdisplayet sammen.
2. Placer begge låghalvdele på venstre og højre lågholder.
3. Sæt gummipropperne i lågets håndtag for at fastgøre lågets halvdele.



Fig. 1

4. Placer afkølede køleindsatser i bunden.
5. Monter den rustfrie stålplade.

ANVISNING!

Den rustfrie stålplade kan kun trækkes ud fra den ene side. Til dette formål bruges to udsparinger til at gribe den rustfrie stålplade.



Fig. 2

DK

Brugeranvisninger

- Sæt buffetvitriinen på en jævn overflade.
- Apparatet må ikke stå i direkte sollys.
- Brug buffetvitriinen til at vise kager, snacks og lignende fødevarer i selvbetjeningsområdet.
- Opbevar ikke letfordærlige produkter i buffetvitriinen.

Rengøring

OBS!

Brug ikke slibende, opløsningsmiddelbaserede eller kaustiske rengøringsmidler til rengøring. Disse kan beskadige overfladen.

1. Afmonter alle komponenter i buffetvitrinen for rengøring.
2. Rengør buffetvitrinen med varmt vand, et mildt rengøringsmiddel og en blød klud efter brug, eller om nødvendigt ind imellem.
3. Tør grundigt de vaskede elementer.
4. Rengør jævnlgt buffetvitrinen med et desinfektionsmiddel beregnet til kontakt med fødevarer.