

470x790



181142

Dane techniczne

Nazwa	Tablica ścienna 470x790
Nr art.:	181142
Materiał:	drewno naturalne
Wymiary:	szer. 470 x gł. 790 x wys. 20 mm
Wymiary powierzchni do pisania:	szer. 400 x wys. 720 mm
Waga:	1,5 kg.
Stan dostawy:	Zestaw do składania (łatwy montaż)
Akcesoria:	1 uchwyt, materiał mocujący


Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Właściwości:

- Możliwość pisania kredą / markerami kredowymi (nie zawarte w dostawie)
- Powierzchnia do pisania łatwa do czyszczenia
- Uchwyt ścienny (zawarty w dostawie)
- Możliwość zamocowania w pionie lub w poziomie
- Powierzchnia do pisania pokryta czarną żywicą syntetyczną
- Drewniana rama pomalowana w kolorze teak
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń


Mocowanie uchwytu

1. Wyjąć tablicę ścienną i akcesoria z opakowania i usunąć materiał opakowaniowy.
2. Za pomocą załączonych gwoździ przybić uchwyt do tablicy ściennej.
3. Powiesić tablicę ścienną w odpowiednim miejscu na wkręcie lub gwoździu na ścianie.
4. Tablicę, w zależności od potrzeb, można powiesić w pozycji pionowej lub poziomej.



Pisanie po tablicy

- Na tablicy ściennej można pisać używając kredy lub markerów kredowych. W łatwy sposób można je później zetrzeć z powierzchni do pisania za pomocą wilgotnej ściereczki, a następnie ponownie pisać po tablicy umieszczając na niej dowolne teksty czy rysunki.



Czyszczenie i przechowywanie

- Wytrzeć tablicę ścienną miękką, wilgotną ściereczką.
- **Nigdy** nie stosować środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię tablicy ściennej.
- Jeśli tablica ścienna nie jest już używana, należy przechowywać ją w suchym miejscu.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com