

DEW5



150996

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2021-06-15

Original betjeningsvejledning

Tekniske parametre

Navn:	Drikkevaredispenseren DEW5
Artikelnr.:	150996
Materiale:	rustfrit stål, poleret; plast
Materiale beholder:	plast
Indhold i l:	5
Beholder dimensioner Ø / højde i mm:	170 x 285
Glashøjde/kophøjde maks. i mm:	140
Kølerørindhold i l:	0,8
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	220 x 330 x 515
Vægt i kg:	3,1

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!


Version / egenskaber

- Designet til kolde drikke
- Køling af drikkevarer med et kølerør
- Aftageligt kølerør til ispåfyldning
- Dryppebakke: integreret, aftagelig

Brug som beregnet

Drikkevaredispenseren er designet til at afkøle og holde de respektive drikkevarer kølige ved hjælp af et iskølerør.

Kompilering af apparatets komponenter



DK

Fig. 1

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. Låg | 2. Beholderdæksel |
| 3. Kølerør | 4. Beholderhåndtag (2x) |
| 5. Beholder | 6. Afløbssshane |
| 7. Base | 8. Dryppebakke med grill |

Installation

1. Anbring drikkevaredispenseren på en plan, sikker overflade, der kan bære maskinens vægt og er stabil.
2. Undgå installationssteder med direkte sollys, da dette kan påvirke køleeffekten negativt.

Sikkerhedsanvisninger

1. Rengør drikkevaredispenseren grundigt, som beskrevet i afsnittet „Rengøring” før første brug.
2. Sørg for, at afløbshanen er lukket, og at beholderen og drypbakken er placeret korrekt på bunden.



Fig. 2



Fig. 3

3. Anbring kølerøret i beholderen. Sørg for, at den sidder godt fast i bunden af beholderen.
4. Anbring dækslet på kanten af beholderen.

Det løser også kølerøret ovenfra.

5. Fyld beholderen med en forkølet drink gennem åbningen i dækslet.
6. Fyld kølerøret med isterninger.

7. Læg låget på beholderen.

Isen i kølerøret holder drikken kølig i længere tid.

Drikkeservering

1. Tag drikken fra beholderen efter behov.
2. Anbring en egnet beholder (kop, glas, krus) med en maksimal højde på 14 cm under afløbshanen.
3. For at hælde i drikkevarebeholderen skal du trykke afløbshanen nedad.
4. Når du har hentet den ønskede drikkemængde, skal du frigøre afløbshanen.

Afløbshanen lukkes automatisk.



Fig. 4

Rengøring

OBS!

Brug ikke slibende, opløsningsmiddelbaserede eller kaustiske rengøringsmidler til rengøring. Disse kan beskadige overfladen.

1. Drikkevaredispenseren skal rengøres efter hver brug.
2. Fjern låget og dækslet fra beholderen, fjern beholderen fra basen, fjern kølerøret fra beholderen.
3. Tøm beholderen og kølerøret.
4. Rengør beholderen grundigt med varmt vand, en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel. Brug om nødvendigt en plastikopvaskebørste.
5. Rengør afløbshanen grundigt ved at fylde beholderen med varmt vand og dræne det gennem afløbshanen.
6. Rengør dækslet, låget og kølerøret med varmt vand, en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
7. Vask den aftagelige drypbakke og grillen med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
8. Skyl alle rensede dele grundigt med rent vand.
9. Tør bunden af med en blød, fugtig klud.
10. Tør alle dele af apparatet med en fnugfri klud.