

DEW5



150996

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2021-06-15

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Getränke-Dispenser DEW5
Artikel-Nummer:	150996
Material:	Edelstahl, poliert; Kunststoff
Material Behälter:	Kunststoff
Inhalt in L:	5
Maße Behälter Ø / Höhe in mm:	170 x 285
Gläser-/Tassenhöhe max. in mm:	140
Füllmenge Eisröhre in L:	0,8
Maße (B x T x H) in mm:	220 x 330 x 515
Gewicht in kg:	3,1

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für kalte Getränke
- Getränke Kühlung mittels Eisröhre
- Eisröhre zur Befüllung mit Eiswürfeln entnehmbar
- Abtropfschale: integriert, entnehmbar

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Getränke-Dispenser ist zum Kühlen und Kühlhalten von geeigneten Getränken mittels Eisröhre bestimmt.

Baugruppenübersicht




Abb. 1

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. Deckel | 2. Abdeckung Behälter |
| 3. Eisröhre | 4. Behältergriff (2x) |
| 5. Behälter | 6. Ablasshahn |
| 7. Sockel | 8. Abtropfschale mit Gitter |

Aufstellung

1. Stellen Sie den Getränke-Dispenser auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes aushält und kippsicher ist.
2. Vermeiden Sie Aufstellplätze mit direkter Sonneneinstrahlung, diese könnte die Kühleigenschaften beeinträchtigen.

Bedienungshinweise

1. Reinigen Sie den Getränke-Dispenser gründlich vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“.
2. Stellen Sie sicher, dass der Ablasshahn geschlossen ist, der Behälter, die Abtropfschale mit Gitter richtig auf dem Sockel positioniert sind.



Abb. 2



Abb. 3

3. Setzen Sie die Eisröhre in den Behälter. Stellen Sie sicher, dass diese fest in der Vorrichtung des Behälterbodens sitzt.
4. Legen Sie die Abdeckung auf den Behälterrand.

Diese fixiert zusätzlich die Eisröhre oben.

5. Füllen Sie das gewünschte vorgekühlte Getränk in den Behälter durch die Öffnung der Abdeckung.
6. Füllen Sie Eiswürfel in die Eisröhre.

7. Legen Sie den Deckel auf den Behälter.

Das Getränk wird über einen längeren Zeitraum durch das Eis in der Eisröhre kalt gehalten.

Getränke entnehmen

1. Entnehmen Sie bei Bedarf das Getränk aus dem Behälter.
2. Stellen Sie einen geeigneten Behälter (Tasse, Glas, Becher) bis zu einer Höhe von max. 14 cm unter den Ablasshahn.
3. Drücken Sie zum Abfüllen vom Getränk in den Behälter den Ablasshahn nach unten.
4. Lassen Sie nach Entnahme der gewünschten Menge den Ablasshahn los. Der Ablasshahn schließt automatisch.



Abb. 4

Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie den Getränke-Dispenser nach jedem Gebrauch.
2. Nehmen Sie den Deckel und die Abdeckung vom Behälter ab, den Behälter vom Sockel ab, die Eisröhre aus dem Behälter heraus.
3. Entleeren Sie den Behälter und die Eisröhre.
4. Reinigen Sie den Behälter gründlich mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie bei Bedarf eine Spülbürste aus Kunststoff.
5. Reinigen Sie den Ablasshahn gründlich, indem Sie heißes Wasser in den Behälter füllen und durch den Ablasshahn ablaufen lassen.
6. Reinigen Sie die Abdeckung, den Deckel und die Eisröhre mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel.
7. Reinigen Sie die herausnehmbare Abtropfschale und das Gitter mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
8. Spülen Sie die gereinigten Teile gründlich mit klarem Wasser nach.
9. Wischen Sie den Sockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
10. Trocknen Sie alle Teile mit einem weichen, fuselfreien Tuch ab.