



300422

Datos técnicos

Nombre • Recipiente al vacío
para la envasadora de vacío 100 (300741)

Código: • 300422

Fabricación: • plástico, recipiente transparente, tapa blanca

Capacidad: • 1,5 litros

Medidas: • an. 135 x prof. 135 x al. 180 mm

Peso: • 0,3 kg

- El recipiente al vacío es ideal para conservar alimentos secos y frágiles (p.ej. bizcochos, productos a base de cereales, pastas); productos en forma de polvo (p.ej. harina, café, azúcar); frutas y verduras tanto frescas como batidas o en forma de puré (p.ej. fresas, tomates, etc.) o alimentos preparados (p.ej. sopas, salsas, etc.).
- Los alimentos se mantienen frescos hasta 5 veces más tiempo.
- Los recipientes al vacío se pueden colocar uno encima del otro.

Indicaciones importantes:

- Antes de comenzar a usar, comprobar que el recipiente no tenga daños visibles. No utilizar **nunca** recipientes dañados.
- No utilizar **nunca** el recipiente al vacío para marinar.
- **No** utilizar el recipiente al vacío para envasar alimentos en conserva.



Temperatura de servicio:
ensavar al vacío solo a
temperatura ambiente.



El dispositivo está indicado
para conservar productos al
vacío en uso casero.




Descongelación sin
tapa en el microondas.

Limpieza

- Después de cada uso, lavar minuciosamente el recipiente al vacío y la tapa. Lavar la **parte inferior** del recipiente en la **cesta superior** del lavavajillas; lavar la **tapa a mano** con agua caliente y un producto de limpieza suave. Si el recipiente al vacío está sucio, pueden desarrollarse bacterias y hongos en los productos.
- No utilizar productos de limpieza agresivos o ásperos ni disolventes para lavar el recipiente.
- No rascar la suciedad resistente con instrumentos duros o agudos.

- Secar minuciosamente el recipiente al vacío y la tapa.
- En caso de constatar pérdida de vacío en el recipiente, comprobar conforme a la siguiente lista el correcto estado, la limpieza y la posición de las juntas **(1a. y 1c., ilust. abajo)**:

1. Sacar el botón central **(1a.)**.
2. Retirar del todo la válvula **(1)**, la junta **(2)** y la tapa **(3)**.
3. Lavar todas las piezas a mano con agua caliente y un producto de limpieza suave y aclarar con agua limpia.
4. Antes de volver a montar los elementos de la tapa, comprobar que todas las piezas estén completamente secas. Montar la válvula **(1)** y colocarla en la tapa de modo que las juntas estén en posición correcta **(1c.)**. Montar las siguientes piezas según la ilustración.




Envasado al vacío en el recipiente al vacío



Colocar en el recipiente al vacío los alimentos deseados dejando por lo menos 3 cm de espacio con el borde superior. Colocar la tapa en el recipiente al vacío.



Conectar mediante el tubo la tapa con la tobera de aire de la envasadora de vacío.



Pulsar el botón „Canister“ en el panel de control. El dispositivo creará un vacío en el recipiente y se apagará después de este proceso.



Desconectar el tubo del recipiente al vacío. Para abrirlo, pulsar el botón central en la tapa del recipiente al vacío y abrir el cierre de seguridad.

Se debería oír el ruido del aire al volver al recipiente al vacío. Este ruido confirma que el contenido estaba envasado al vacío.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com