

2L-VST - 1,5L-VST



190108 - 190218

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2023-04-04

Originalne upute za uporabu

Tehnički parametri

Naziv:	Termosica 2L-VST
Broj art.:	190108
Materijal:	nehrđajući čelik
Zapremina u litrama:	2
Gubitak temperature /sat °C:	3,5
Promjer postolja u mm:	145
Dimenzije (Š. x D x V) u mm:	155 x 145 x 290
Težina u kg:	1,0

Naziv:	Termosica 1,5L-VST
Broj artikla:	190218
Materijal:	nehrđajući čelik
Zapremina u litrama:	1,5
Gubitak temperature /sat oko. °C:	2
Promjer postolja u mm:	135
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	165 x 136 x 255
Težina u kg:	0,9

HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Predviđeno za:
 - Topli napici
- Dvostruke stijenke
- Poklopac s mehanizmom za točenje
- Jadnostavno točenje, nagibni poklopac
- Može se prati u perilici

Namjenska uporaba

Termosica je namijenjena za održavanje topline vrućih napitaka.

Napomene za korisnike

- Kako bi napici u termosici što duže održavali svoju temperaturu, preporučamo da termosicu prethodno zagrijete.
- U termosicu nalijte vruću vodu i ostavite ju neko vrijeme unutar termosice kad je poklopac zatvoren. Vodu izlijte i termosicu napunite željenim napitkom kako biste postigli optimalno djelovanje.
- Termosicu ne punite gaziranim pićem, mliječnim proizvodima niti hranom za bebe jer postoji opasnost od nastanka mikroba i bakterija.
- Ako ste u termosici prethodno imali kavu, pažljivo je očistite prije nego u nju stavite vodu ili čaj.

Rukovanje

HR



Crtež 1



Crtež 2

Poklopac je fiksno spojen sa vrčem pomoću šarke, opremljen je gumenom brtvom. Dodijelna šarka omogućava šire otvaranje poklopca, što olakšava punjenje ispod aparata za kavu.

Kako biste zatvorili poklopac, jednostavno snažno ga pritisnite do otvora sve dok ga brtva ne zatvori.

1. Kako biste si natočili napitak iz termosice, pritisnite polugu na poklopcu.
2. Kad natočite željenu količinu napitka, pustite polugu.

3. Ponovo pritisnite poklopac na otvoru termosice kako biste ga zatvorili.

Čišćenje

UPOZORENJE!

Za čišćenje ne upotrebljavate abrazivna sredstva za koja sadrže razrjeđivače niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

1. Prije prve uporabe i nakon svake uporabe termosicu čistite toplom vodom i blagim deterdžentom.
2. Više puta isperite u čistoj vodi kako biste odstranili ostatke sredstva za čišćenje.
3. Termosicu izvana prebrišite mekanom vlažnom krpicom.
4. Ako termosicu više nećete koristiti, operite ju na gore opisan način i ostavite otvorenu da se osuši.

Odstranjivanje ostataka iz termosice

Tvrda voda može ostavljati bijele mineralne mrlje unutar termosice. Kava najčešće mijenja boju tih mrlja u smeđu.

1. Za uklanjanje tih naslaga upotrijebite kupovno sredstvo za čišćenje. Poštujte napomene proizvođača sredstva koje se nalaze na pakiranju.
2. Termosicu više puta pažljivo isperite čistom vodom.
3. Kako bi se termosica dobro osušila ostavite ju otvorenom.

NAPOMENA!

Za čišćenje i uklanjanje kamenca iz termosice preporučamo sljedeće proizvode tvrtke Bartscher:

Sredstvo za odmašćivanje Br. art. 173276

Sredstvo za uklanjanje
kamenca Br. art. 173277