

PRO II 40-60



A190169

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2019-08-22

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Подогреватель для молока PRO II 40-60
Номер артикула:	A190169
Материал:	нержавеющая сталь, пластмасса
Объем в л:	4
Высота стаканов/чашек макс. в мм:	200
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	310 x 290 x 175
Вес в кг:	0,9

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики

- Предназначен для:
 - Непрямой нагрев/поддержание молока в горячем состоянии
 - Подогреватель для молока Bartscher PRO II 40T
 - Подогреватель для молока Bartscher PRO II 60T
- Индикатор уровня заполнения

RU

Использование по назначению

Дозирующая насадка для молока, которая устанавливается на резервуар кофеварки, служит для мягкого и равномерного нагрева молока и поддержания его температуры.

Рекомендации на тему обслуживания

1. Перед первым применением дозирующую насадку для молока следует тщательно очистить.
2. Сполоснуть чистой водой, которую следует пропустить через сливной кран.
3. Установить дозирующую насадку для молока на кофеварку соответствующей конструкции. Учесть рекомендации, содержащиеся в пункте „Версия / Особенности“.
4. Наполнить дозирующую насадку для молока до отметки „MAX“.

Уровень заполнения можно увидеть на индикаторе уровня заполнения.

5. Установить крышку кофеварки и заблокировать резервуар с помощью стыкового затвора.
6. Включить кофеварку как обычно.

Во время процесса заваривания молоко в дозирующей насадке для молока нагревается, и его можно использовать для кофе.

Получение молока

1. Под сливным краном следует поставить соответствующую емкость (чашка, стакан, кружка) с максимальной высотой 200 мм.
2. Для того чтобы получить молоко, сливной кран следует нажать вперед.
3. После получения необходимого количества молока отпустить сливной кран.

Сливной кран закроется автоматически.



RU

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чистящие средства, средства для мытья, содержащие растворители или едкие вещества, могут повредить поверхность.

Следует использовать только мягкие чистящие средства.

Резервуар и сливной кран

1. Дозирующую насадку для молока следует очищать ежедневно и даже чаще, если это необходимо. В случае сильных загрязнений можно использовать мягкое чистящее средство.
2. Сливной кран необходимо очищать, пропуская через него воду.
3. Резервуар сполоснуть чистой водой.
4. Чистую воду пропустить также через сливной кран для прополаскивания.
5. Протереть резервуар снаружи мягкой, влажной салфеткой.
6. После очистки дозирующую насадку для молока протереть мягкой сухой салфеткой.

Индикатор уровня заполнения

Стеклянную трубку индикатора уровня заполнения следует регулярно очищать, используя щетку для очистки кофеварки. Выполнить следующие действия:

1. Сначала следует открутить насадку индикатора уровня заполнения (а, рис. справа).
 2. Далее вынуть стеклянную трубку (b).
 3. Снять нижнюю прокладку со стеклянной трубки (b).
 4. Тщательно очистить стеклянную трубку с помощью щетки для чистки.
5. В завершение тщательно установить прокладку на нижнем конце стеклянной трубки, и вставить трубку (b) обратно в держатель индикатора уровня наполнения.
 6. Прикрутить насадку (а) на индикатор уровня заполнения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следить за тем, чтобы трубка была правильно установлена в держателе.

RU

Сливной кран

В случае ежедневного использования дозирующей насадки для молока весь механизм сливного крана следует тщательно очищать раз в неделю, при более редком использовании - реже.

Для того чтобы очистить сливной кран:

1. Открутить верхнюю часть с держателем (с, рис. выше).
2. Очистить кран, а также соединение между краном и резервуаром с помощью маленькой щетки для бутылок.
3. Тщательно вымыть снятую часть сливного крана теплой водой.
4. Прикрутить сливной кран на дозирующую насадку для молока обратно.