

1,5L-ST



190114

Parametry techniczne

Nazwa	Termos 1,5L-ST
Nr art.:	190114
Materiał:	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Kolor:	srebrny, czarny
Wersja:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podwójne ścianki ▪ można myć w zmywarce ▪ pokrywa z mechanizmem umożliwiającym nalewanie ▪ strata temperatury / godz. ok.: 4 °C
Pojemność:	1,5 litra
Wymiary:	szer. 140 x gł. 170 x wys. 215 mm
Średnica dna:	140 mm
Ciężar:	0,72 kg

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Zaprojektowany do ekspresów do kawy:

“Contessa 1002” (nr. art. A190043) / “Contessa Duo” (nr. art. 190049) /
 “Aurora 20” (nr. art.. 190047)

Wskazówki i porady



WSKAZÓWKA!

Przed każdym użyciem termos należy dokładnie wymyć gorącą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Po czyszczeniu termos należy kilkakrotnie wypłukać czystą wodą.

- Napełnić termos potrzebnym gorącym lub zimnym napojem.
- Nałożyć pokrywę i przekręcić ją w celu zamknięcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby pobrać napój z termosu, termos należy przechylić i nacisnąć na przycisk na pokrywie z mechanizmem umożliwiającym nalewanie. Napełnić filiżankę lub szklanę potrzebną ilością napoju.
- Zamknąć pokrywę, zwalniając przycisk na pokrywie.



- Aby napoje w termosie jak najdłużej utrzymywały swoją temperaturę zalecamy podgrzać wstępnie termos, jeśli ma być napełniony napojem gorący, lub schłodzić w przypadku napojów zimnych. W zależności od napoju, polać od wewnątrz termos gorącą lub zimną wodą lub pozostawić ją przez jakiś czas w termosie, zanim zostanie on na dłuższy czas napełniony potrzebnym napojem. W ten sposób można osiągnąć optymalną skuteczność termosu.
- Nie napełniać termosu napojami gazowanymi, produktami mlecznymi ani żywnością dla niemowląt, ponieważ istnieje ryzyko tworzenia się zarazków i bakterii.
- Przed napełnieniem termosu wodą lub herbatą, jeśli wcześniej znajdowała się w nim kawa, termos należy dokładnie wyczyścić, aby usunąć smak kawy.

Czyszczenie

- Termos należy czyścić po każdym użyciu.
- **Nigdy** nie stosować żrących środków myjących.
- Używać wyłącznie miękkiej ściereczki i **nigdy** nie stosować szorstkich środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię termosu ze stali szlachetnej.
- Do czyszczenia zdjąć pokrywę termosu.
- Termos i pokrywę umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego lub w zmywarce do naczyń.
- Twarda woda może pozostawiać ew. białe, mineralne osady wewnątrz termosu. Kawa zazwyczaj zabarwia te osady i pozostawia osad brązowy. W celu usunięcia tych osadów należy zastosować dostępny w handlu środek czyszczący. Przestrzegać wskazówek producenta takiego środka czyszczącego.
- Po czyszczeniu termos należy **kilkakrotnie** wypłukać czystą wodą.
- Termos przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Po czyszczeniu pozostawić termos otwarty, aby mógł dobrze wyschnąć i mógł być przechowywany do dalszego użycia.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com