

KOMBI52L



860007

Bedienungsanleitung
Standascher **D/A/CH**

Instruction manual
Standing ashtray **GB/UK**

Mode d'emploi
Cendrier sur colonne **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Portacenere da esterno **I/CH**

Instrucciones de uso
Cenicero de pie plateado **E**

Manual de instruções
Cinzeiro vertical **P**

Gebruiksaanwijzing
Standasbak **NL/B**

Bedieningshandleiding
Stand-askebager **DK**

Инструкция по эксплуатации
Напольная пепельница **RUS**

Kullanma klavuzu
Ayaklı kulluk **TR**

Instrukcja obsługi
Popielnica stojąca **PL**

Návod k obsluze
Stojaci popelník **CZ**


Upute za upotrebu
Pepeljara s pijeskom **HR**

Használati útmutató
Állo hamuzó **H**

Οδηγίες χρήσης
Σταχτοδοχείο δαπέδου **GR**

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Bezeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> • Standascher KOMBI52L mit Abfallsammler
Artikelnummer:	<ul style="list-style-type: none"> • 860007
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse: Zinkblech, lackiert
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> • Sand-Aschenbecher Ø 175 mm; Siebeinsatz mit Griffen, Ø 170 mm; Abfall-Innenbehälter, herausnehmbar, aus Zinkblech, mit klappbaren Griffen
Abmessungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 380 mm, Höhe 945 mm
Volumen:	<ul style="list-style-type: none"> • 52 Liter
Öffnung Mülleinwurf:	<ul style="list-style-type: none"> • 325 x 140 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • 10,6 kg

TEILEÜBERSICHT

- 1 Siebeinsatz
- 2 Sand-Aschenbecher
- 3 Deckel mit Mülleinwurf-Öffnung
- 4 Gehäuse
- 5 Abfall-Innenbehälter
- 6 Gehäuseboden
- 7 Gummidichtung

AUFSTELLUNG

- Wählen Sie einen Standort für den Standascher aus.
- Befestigen Sie die Gummidichtung am Gehäuseboden und platzieren Sie diesen am gewünschten Platz. Setzen Sie den Deckel auf.
- Setzen Sie den Aschenbecher ein, legen Sie den Siebeinsatz in den Aschenbecher und füllen Sie ihn mit etwas Sand.

LEERUNG UND REINIGUNG

Entleeren und reinigen Sie den Standascher regelmäßig.

Zur einfachen Leerung und Reinigung des Standaschers ist der Siebeinsatz vom Sand-Aschenbecher sowie der Abfall-Innenbehälter mit Griffen ausgestattet.



- Um den Sand-Aschenbecher zu leeren, nehmen Sie mit Hilfe der Griffe den Siebeinsatz ab und entsorgen Sie seinen Inhalt.
- Reinigen Sie den Siebeinsatz und versenken Sie ihn durch leichte Drehbewegungen wieder im Sand.
- Tauschen Sie bei Bedarf den Sand im Aschenbecher aus.



- Zur Leerung und Reinigung des Abfall-Innenbehälters nehmen Sie den Deckel vom Gehäuse ab.
- Nehmen Sie mit Hilfe der klappbaren Griffe den Innenbehälter aus dem Gehäuse heraus und leeren ihn.
- Reinigen Sie den Abfall-Innenbehälter mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Abfall-Innenbehälter anschließend ab und setzen ihn wieder in das Gehäuse ein.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Standaschers und den Deckel mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Setzen Sie den Deckel auf das Gehäuse des Standaschers und legen Sie den Siebeinsatz auf den Aschenbecher.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197

(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)