


**TT2000**



**300187**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2022-09-14

**Original betjeningsvejledning**

## Tekniske parametre

<b>Navn:</b>	<b>Bakkevogn TT2000</b>
Artikelnummer:	<b>300187</b>
Materiale:	rustfrit stål
Antal par styreskinner:	20
Afstand mellem par styreskinner i mm:	120
Bæreevne pr. styreskinner, maks. i kg:	10
Dimensioner udstillingsflade (bredde x dybde) i mm:	450 x 560
Rækværkshøjde i mm:	154
Maks. bæreevne udstillingsflade i kg:	10
Bæreevne i alt, maks. i kg:	80
Antal drejehjul:	4
Drejehjul med lås:	2
Diameter hjul i mm:	100
Antal hjulstop:	4
Materiale hjulstop:	plast
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	1.155 x 680 x 1.840
Vægt i kg:	39,6

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

## Version / egenskaber

- Leveringstilstand: samlesæt, nem montering
- Anvendelsesområde: transport, afrydning
- Version: styreskinner
- Designet til:
  - standard kantinebakker (443 x 343 mm)
  - GN 1/1 GN beholdere, minimum dybde 40 mm (ikke egnet til GN bakker)
- Kan fyldes fra begge sider

## Brug som beregnet




Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:












- afrydning af bakker,
- transport af GN-beholdere.

## Leveringsomfang / Elementnavne

- Pak bakkevognen ud og fjern emballagematerialet i overensstemmelse med miljøbestemmelserne.
- Kontroller leverancen ved at følge nedenstående liste:

Element	Antal	Navn
	2	Sidesektion med 10 formonterede styreskinner til bakker og sidevæg
	1	Midterelement med 10 formonterede styreskinner til bakker på begge sider
	1	Rækværkshylde

DK

	2	Frontrækværk
	2	Siderækværk
	4	Tværstang
	1	Unbrakonøgle
	12	M8*55 skrue
	12	Firkantet underlagsskive
	4	Hjulstop til drejehjul
	2	Drejehjul med lås
	2	Drejehjul uden lås
	12	M5 * 10 skrue (monteret på sidevæggen)
	4	M5 Møtrik

## Montering




Fig.1

1. Først skal du samle rækværkerne til den øverste hylden. Brug M5-møtrikker til at samle rækværkerne.



Fig.2

2. Læg de samlede rækværk på hylden. Skru skinnerne og hylden sammen med M5 møtrikker.

DK




Fig.3

3. Fastgør de 2 tværstænger (nederst) på siden af bakkevognen.
4. Placer en firkantet skive mellem den nederste tværstang og sideelementet og mellem sidedelen og hver M8\*55 bolt, og spænd dem med en unbrakonøgle.
5. Forbind de 2 tværstænger (nederst) til midterelementet og det andet sideelement med skiver og skruer som beskrevet ovenfor.




Fig.4

6. Anbring bakkevognen på siden.
7. Monter 4 hjulstop til drejehjulene på sideelementernes firkantrør.
8. Til sidst monter drejehjulene ind i sideelementernes firkantrør.
9. Anbring bakkevognen på drejehjulene.
10. Placer de sammenfoldede hylder med rækværket (pos. 2) på rammen af bakkevognen.
11. Skru hylden med rækværket fast på bakkevognens ramme.

## Placering

1. Kontroller bakkevognens stabilitet.
2. Du kan regulere bakkevognen ved at skru ind eller skru ud drejehjulene.
3. Når bakkevognen er på den ønskede placering, sikres de 2 drejelige hjul med låsene, så bakkevognen ikke ved et uheld flyttes andre steder eller vælter.

## Indlæsning af bakkevognen

Bakkevognen kan fyldes fra begge sider.

1. Placer de passende GN-beholdere i styreskinnerne efter behov.
  2. Stil kopper, glas osv. på øverste hylde.
- Hyldeækværkerne forhindrer køkkengrej i at falde af.




Fig.5

DK

## Rengøring

### **OBS!**

**Skuremidler, rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller ætsende stoffer, kan beskadige overfladen.**

Brug kun midler, der er egnede til rustfrit stål til rengøring.

1. Rengør bakkevognen regelmæssigt med varmt vand og en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
2. Tør af med en blød klud.