

KOMBI52L



860007

Bedienungsanleitung
Standascher **D/A/CH**

Instruction manual
Standing ashtray **GB/UK**

Mode d'emploi
Cendrier sur colonne **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Portacenere da esterno **I/CH**

Instrucciones de uso
Cenicero de pie plateado **E**

Manual de instruções
Cinzeiro vertical **P**

Gebruiksaanwijzing
Standasbak **NL/B**

Bedieningshandleiding
Stand-askebager **DK**

Инструкция по эксплуатации
Напольная пепельница **RUS**

Kullanma klavuzu
Ayaklı kulluk **TR**

Instrukcja obsługi
Popielnica stojąca **PL**

Návod k obsluze
Stojaci popelník **CZ**


Upute za upotrebu
Pepeljara s pijeskom **HR**

Használati útmutató
Állo hamuzó **H**

Οδηγίες χρήσης
Σταχτοδοχείο δαπέδου **GR**

BESCHRIJVING PRODUCT:

Naam:	<ul style="list-style-type: none"> • Standasbak KOMBI 52L met afvallemmer
Art.-Nr.:	<ul style="list-style-type: none"> • 860007
Materiaal:	<ul style="list-style-type: none"> • behuizing: zinkplaat, gelakt
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> • Zandasbak Ø 175 mm; • zeefinzet met handgrepen Ø 170 mm; • uitneembare binnenemmer voor afval; • zinkplaat met inklapbare handgrepen
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 380 mm, H 945 mm
Inhoud:	<ul style="list-style-type: none"> • 52 liter
Inwerpopening voor afval:	<ul style="list-style-type: none"> • 325 x 140 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • 10,6 kg

ONDERDELENOVERZICHT


- 1 Zeefinzet
- 2 Zandasbak
- 3 Deksel met inwerpopening voor afval
- 4 Behuizing
- 5 Uitneembare binnenemmer voor afval
- 6 Bodem van de behuizing
- 7 Rubber dichting

PLAATSING

- Kies de plaats waar u de standasbak wilt opstellen.
- Bevestig de rubber dichting op de bodem van de behuizing en zet de standasbak op de gekozen plaats. Plaats het deksel.
- Zet de asbak erin, plaats de zeefinzet in de asbak en doe er wat zand in.

LEGEN EN SCHOONMAKEN

Maak de asbak regelmatig leeg en schoon.

Om het legen en schoonmaken van de standasbak te vergemakkelijken zijn de zeefinzet van de zandasbak en de binnenemmer voor afval voorzien van handgrepen.



- Voor het legen van de zandasbak verwijdert u de zeefinzet met behulp van de handgrepen en gooit u de inhoud weg.
- Maak de zeefinzet schoon en plaats hem terug in het zand door draaiende bewegingen te maken.
- Vervang indien noodzakelijk het zand van de asbak.



- Voor het legen en schoonmaken van de binnenemmer neemt u het deksel van de behuizing.
- Gebruik de inklapbare handgrepen om de binnenemmer uit de behuizing te tillen en te legen.
- Maak de binnenemmer schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Maak de binnenemmer vervolgens droog en zet hem opnieuw in de behuizing.
- Maak de behuizing van de standasbak schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje.
- Zet het deksel op de behuizing van de standasbak en plaats de zeefinzet in de asbak.