

## 1/2 GN „Melamin“



**A122300**

Bedienungsanleitung  
GN-Behälter, 2er-Set

D/A/CH

Instruction manual  
GN container, set of 2

GB/UK

Mode d'emploi  
Bac GN, jeu de 2

F/B/CH

Manuale di utilizzo  
Contenitore GN, set da 2 pezzi

I/CH

Instrucciones de uso  
Cubeta GN, juego de 2 piezas

E

Manual de instruções  
Recipiente GN, conjunto de 2

P

Gebruiksaanwijzing  
Container GN, set van 2

NL/B

Bedieningshandleiding  
GN-beholder, sæt med 2 stk.

DK

Инструкция по эксплуатации  
Гастроемкость, набор из 2 предметов

RUS

Kullanma kılavuzu  
GN kabı, 2 parçalı takım

TR

Instrukcja obsługi  
Pojemnik GN, zestaw 2-częściowy

PL

Návod k obsluze  
GN nádoba, sada 2 kusů

CZ

Upute za upotrebu  
GN posuda, komplet od 2-posude

HR

Használati útmutató  
GN edény, 2 db-os készlet

H

Οδηγίες χρήσης  
Δοχείο GN, σετ των 2

GR

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

---

Название:	• <b>Гастроёмкость 1/2 GN „Melamin“, набор из 2 предметов</b>
Артикул:	• <b>A122300</b>
Материал:	• меламина, белый
Объём:	• каждый 2,9 литра
Диапазон темп.:	• 0 °С до 70 °С
Размеры:	• Ш 325 x Г 265 x В 65 мм
Вес:	• 0,95 кг

---

### Особенности

- ❖ Изящная и прочная ёмкость из материала под фарфор с великолепными свойствами: прочная, гигиеничная, не имеющая ни запаха, ни вкуса.
- ❖ Благодаря сочетанию удобства для пользователя и элегантного дизайна гастроёмкость может использоваться, например, в холодных витринах или непосредственно на шведском столе.
- ❖ Допускается к контакту с пищевыми продуктами
- ❖ Гастроёмкости могут вставляться друг в друга

**Внимание! Гастроёмкость не предназначена** для использования в микроволновых печах, духовках или мармитах.

### Рекомендации на тему эксплуатации и ухода

- В данной гастроёмкости GN нельзя подогревать какие-либо продукты.
- **Не** вставлять гастроёмкость в микроволновую печь, духовку или мармит.
- **Не** ставить гастроёмкость на гриль или на открытый огонь.
- Избегать применения острых ножей, которые могут поцарапать поверхность.
- По окончании эксплуатации гастроёмкость следует сразу промыть в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Пользоваться мягкой салфеткой или мочалкой для посуды. Тщательно сполоснуть чистой водой с целью удаления остатков моющего средства. Далее тщательно осушить гастроёмкость.
- Для мытья гастроёмкости не следует пользоваться никакими едкими или жесткими моющими средствами, проволочными или твердыми мочалками.
- Для мытья гастроёмкости не следует использовать хлорсодержащих отбеливателей или средств на базе хлора.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия - техническая поддержка:**  
+49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)