



**190121**

Gebrauchsanleitung <b>Isolierkanne 1,5L</b>	<b>D/A/CH</b>
Instruction manual <b>Thermo jug 1,5L</b>	<b>GB/UK</b>
Mode d'emploi <b>Cafetière thermos 1,5L</b>	<b>F/B/CH</b>
Manuale di utilizzo <b>Thermos 1,5L</b>	<b>I/CH</b>
Instrucciones de uso <b>Jarra termo 1,5L</b>	<b>E</b>
Manual de instruções <b>Garrafa térmica 1,5L</b>	<b>P</b>
Gebruiksaanwijzing <b>Thermoskan 1,5L</b>	<b>NL/B</b>
Bedieningshandleiding <b>Termokande 1,5L</b>	<b>DK</b>
Инструкция по эксплуатации <b>Термос 1,5л</b>	<b>RUS</b>
Kullanma kılavuzu <b>Termos 1,5L</b>	<b>TR</b>
Instrukcja obsługi <b>Termos 1,5L</b>	<b>PL</b>
Návod k obsluze <b>Izolační konvice 1,5L</b>	<b>CZ</b>
Upute za upotrebu <b>Termos vrč, 1,5L</b>	<b>HR</b>
Használati útmutató <b>Termoszkanna 1,5L</b>	<b>H</b>
Οδηγίες χρήσης <b>Κανάτα θερμός 1,5L</b>	<b>GR</b>

## Technische gegevens

<b>Benaming</b>	<b>Thermoskan 1,5L</b>
Art.-Nr:	<b>190121</b>
Materiaal:	Thermoskan: RVS; deksel, schenktuit en greep: kunststof, zwart
Inhoud:	1,5 liter
Afmetingen:	B 165 x D 140 x H 215 mm
Gewicht:	0,69 kg

## Aanwijzingen en tips



### AANWIJZING!

**Maak de thermoskan vóór elk gebruik grondig schoon met heet water en een mild reinigingsmiddel. Spoel de thermoskan na de reiniging veelvuldig met helder water uit.**

- Vul de kan met de gewenste warme of koude dranken.
- Leg het deksel op de kan en draai het met de klok mee om de thermoskan te sluiten.
- Om dranken uit de thermoskan te schenken dien je deze te hellen en op de knop aan het deksel met schenktuit te drukken. Vul het kopje of het glas met de gewenste hoeveelheid van de drank.
- Sluit het deksel door de knop aan het deksel los te laten.
- Opdat de gevulde dranken zo lang mogelijk hun temperatuur zouden behouden, raden we aan de thermoskan voor te verwarmen of bij gekoelde dranken voor te koelen. Spoel de thermoskan van binnen met heet of koud water, afhankelijk van de drank, uit of laat het water enige tijd in de thermoskan staan voordat je haar met de gewenste dranken voor langere tijd vult zodat de optimale werking van de thermoskan bereikt kan worden.
- Vul de thermoskan niet met koolzuurhoudende dranken, melkproducten of babyvoeding omdat het gevaar bestaat van kiem- en bacteriënvorming.
- Maak de thermoskan, waarin voordien koffie werd bewaard, grondig schoon voordat je haar met water of thee vult, om de smaak van koffie te verwijderen.



## Het schoonmaken

- Neem voor het schoonmaken het deksel van de thermoskan af door het tegen de klok in te draaien. Maak het deksel met warm water en een mild reinigingsmiddel schoon.
- Maak de thermoskan na elk gebruik van binnen schoon met warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Hard water kan een wit, mineraal bezinksel aan de binnenkant van de thermoskan achterlaten. Koffie verkleurt meestal deze bezinksels en laat van zijn kant een bruinachtig bezinksel achter. Neem voor het verwijderen van deze bezinksels een algemeen in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel.
- Spoel de thermoskan **meermaals** grondig met vers water uit.
- Veeg de thermoskan van buiten met een zachte, vochtige doek af.
- Zet de pompthermoskan **nooit** in de vaatwasmachine.
- Zet de pompthermoskan **nooit** in water.
- Gebruik **nooit** bijtende reinigingsmiddelen.
- Gebruik uitsluitend een zachte doek en **nooit** een of andere ruwe vod die het RVS-oppervlak van de thermoskan zou kunnen krassen.
- Laat de thermoskan na het schoonmaken open staan, zodat ze goed kan drogen en nadien voor verder gebruik opgeborgen kan worden.