

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-08-31

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Γενικές πληροφορίες / Πεδίο εφαρμογής

Ο μετρητής νερού W3B-1 είναι ο βέλτιστος συνδυασμός για το σύστημα φιλτραρίσματος νερού K3600L. Ο μετρητής νερού μετρά την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται και εμφανίζει τη χωρητικότητα του φίλτρου που απομένει μέχρι να αντικατασταθεί.

Εξασφαλίζει καλή ποιότητα νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα ακουστικό σήμα ενημερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης του ενθέτου φίλτρου νερού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Μετρητής νερού W3B-1
Κωδ. προϊόντος:	109849
Υλικό:	πλαστικό
Σύνδεση νερού:	1/4"
Πίεση νερού σε bar:	3
Θερμοκρασία νερού εισόδου από - έως σε C°:	2 - 30
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	110 x 65 x 95
Βάρος σε kg:	0,25

GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Σχεδιασμένο για:
 - Σύστημα φιλτραρίσματος νερού K3600L
- Παροχή ρεύματος: μπαταρίες 2x AA

Πεδίο εφαρμογής παράδοσης



Εικ. 1

GR

1. Πίνακας ελέγχου
2. Υποδοχή μπαταρίας
3. Επιτοίχια βάση για τον πίνακα ελέγχου
4. Καλώδιο
5. Προσαρμογέας από 1/4" για πλαστικό σωλήνα Ø 10 mm
6. Μονάδα αισθητήρα
7. Προσαρμογέας από 1/4" σε 1/8"

- Πριν θέσετε σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες AA που διατίθενται στο εμπόριο (2 τεμ.).
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας είναι σωστά κλειστό για να αποτρέψετε την πτώση ξένων υλών και υγρασίας στο εσωτερικό.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών:
 - Νερό ή άλλα υγρά έχουν εισχωρήσει στη συσκευή.
 - Η οθόνη της συσκευής έχει σταματήσει να λειτουργεί.
 - Η συσκευή ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
 - Τα κουμπιά σταμάτησαν να λειτουργούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά ενημερώστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

GR

Εγκατάσταση των μπαταριών

1. Σύρετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών για να το ανοίξετε.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών.
3. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Σύνδεση του μετρητή νερού

1. Κλείστε την παροχή νερού στο σύστημα φιλτραρίσματος νερού.
2. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κατάντη από την κεφαλή του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο.
3. Βιδώστε τον μετρητή νερού με τον προσαρτημένο προσαρμογέα στην έξοδο της κεφαλής του φίλτρου.
4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στην πλευρά εξόδου του μετρητή νερού.



Εικ. 2

GR

Ρύθμιση της χωρητικότητας και του χρόνου μετά τον οποίο θα εμφανιστεί ένας συναγερμός που υποδεικνύει την ανάγκη αντικατάστασης του ενθέτου φίλτρου νερού.

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μετρά αντίστροφα τη ροή του νερού από μια καθορισμένη ποσότητα στο 0 ή/και

η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μετρά αντίστροφα τον αριθμό των ημερών από το καθορισμένο επίπεδο πλήρωσης στο 0.

1. Κρατώντας πατημένο το κουμπί PROG, πατήστε μία φορά το κουμπί DISPLAY/RESET.
2. Αφήνετε και τα δύο πλήκτρα.

Ο μετρητής νερού ξεκινά τη διαδικασία προγραμματισμού. Η οθόνη αναβοσβήνει για να δείξει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρύθμιση απόδοσης

1. Πατήστε το κουμπί DISPLAY/RESET για να επιλέξετε την απόδοση.
Πιθανές τιμές είναι OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100.000 λίτρα.
2. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί DISPLAY/RESET για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Προγραμματισμός χρόνου:

1. Πατήστε το κουμπί DISPLAY/RESET για να επιλέξετε το αριθμό ημερών.
Πιθανά εύρη: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... ημέρες.
2. Αφού επιλέξετε τις επιθυμητές ημέρες, πατήστε το κουμπί DISPLAY/RESET για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Αφού πατήσετε το κουμπί DISPLAY/RESET, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και η συσκευή μπαίνει στη λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΑ!

Η επιλογή εμφάνισης απόδοσης δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι επιλεγμένο το OFF.

Η επιλογή ώρας δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι επιλεγμένο το OFF.

GR

Εμφάνιση μηνυμάτων κατά τη λειτουργία

Ο μετρητής νερού ανάβει αυτόματα την οθόνη όταν ρέει νερό και σβήνει την οθόνη 10 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ροής της συσκευής.

Πατώντας το κουμπί DISPLAY/RESET μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα ακόλουθα μηνύματα:

- τρέχουσα ροή νερού σε λίτρα/λεπτό.
- οι μέρες που απομένουν μέχρι να εξαντληθεί το ένθετο φίλτρου νερού
- το νερό που απομένει μέχρι να εξαντληθεί το ένθετο φίλτρου νερού

Συναγερμοί

Όταν η υπολειπόμενη ποσότητα νερού φτάσει την τιμή των 100 λίτρων ή ο υπόλοιπος αριθμός ημερών πέσει κάτω από 7, η συσκευή ενημερώνει για το πλησιέστερο τέλος της απόδοσης κατά τη λειτουργία επαναλαμβάνοντας ένα ακουστικό σήμα και με την οθόνη που αναβοσβήνει.

Όταν η εναπομένουσα ποσότητα νερού μειωθεί στα 0 λίτρα ή ο υπόλοιπος αριθμός ημερών μειωθεί στο 0, η συσκευή ενημερώνει επίσης για το τέλος της απόδοσης μέσω επαναλαμβανόμενων ηχητικών σημάτων και της οθόνης που αναβοσβήνει.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μετά την αντικατάσταση του ενθέτου φίλτρου νερού, το πρόγραμμα πρέπει να επαναφερθεί στις προηγούμενες ρυθμισμένες ποσότητες (απόδοση και χρόνος_).

1. Πατήστε το κουμπί DISPLAY/RESET.

Οι ρυθμίσεις αποκαθίστανται.

Αντικατάσταση μπαταριών

Η συσκευή ενημερώνει με διπλό ηχητικό σήμα όταν οι μπαταρίες δεν έχουν πλέον την απαιτούμενη για λειτουργία στάθμη.

1. Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες AA.

ΟΔΗΓΙΑ!

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή όταν οι μπαταρίες αντικαθίστανται με νέες.