

## W3B-1



## 109849

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2022-08-31

**Originalne upute za uporabu**

## Opće informacije / Raspon promjene

Brojilo za vodu W3B-1 je optimalni priključak za sustav za filtriranje vode K3600L. Brojilo za vodu služi za mjerenje količine potrošene vode i prikaz količine vode preostale do trenutka kad je potrebno zamijeniti filter.

Osigurava dobru kvalitetu vode kroz dugo vrijeme, emitira zvučni signal kad je potrebno zamijeniti umetak filtra vode.

## Tehnički podaci


Naziv:	Brojilo za vodu W3B-1
Broj art.:	<b>109849</b>
Materijal:	plastične
Priključak vode:	1/4"
Tlak vode u bar:	3
Temperatura vode na dotoku od – do w °C:	2 - 30
Dimenzije (Š. x D x V) u mm:	110 x 65 x 95
Težina u kg:	0,25

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

## Verzija / karakteristike

- Predviđeno za:
  - sustav za filtriranje vode K3600L
- Napajanje: 2x AA baterija

## Opseg isporuke



Crtež 1

HR

1. Upravljačka ploča
2. Priključak baterije
3. Zidni nosač za upravljačku ploču
4. Kabel
5. Nastavak 1/4" za plastičnu cijev Ø 10 mm
6. Jedinica senzora
7. Nastavak 1/4" na 1/8"

- Prije nego pokrenete uređaj, pažljivo pročitajte dotične upute za uporabu kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
- Poštujte sve napomene vezane za instalaciju i postavke.
- Koristite samo kupovne baterije tipa AA (2 komada).
- Obratite pozornost na ispravno zatvaranje zaštite priključka za baterije kako unutra ne bi dospjela strana tijela niti vlaga.
- U sljedećem slučaju treba ukloniti baterije iz priključka:
  - U uređaj je doprla voda ili druga tekućina.
  - Displej je prestao raditi.
  - Oštećen uređaj ili kućište.
  - Gumbi ne rade.

## **UPOZORENJE!**

**Ni u kojem slučaju nemojte probati samostalno ispravljati uređaj, pozovite ovlaštene servisere.**

## **POZOR!**

**Montažu mora obaviti isključivo obučeno i ovlašteno osoblje, u skladu s lokalnim propisima.**

HR

## **Stavljanje baterija**

1. Pomaknite priključak za baterije kako biste ga otvorili.
2. 2 baterije AA postavite u priključak.
3. Zatvorite priključak za baterije.

## **Priključivanje brojila za vodu**

1. Zatvorite dotok vode u sustav za filtriranje vode.
2. Odspojite crijevo na strani izlaza od glave filtra pomoću odgovarajućeg alata.
3. Brojilo vode s isporučenim adapterom pričvrstite na izlaz glave filtra.
4. Na izlaznoj strani brojila pričvrstite odvodno crijevo.



Crtež 2

**Postavljanje učinka i vremena nakon kojeg uređaj emitira signal koji javlja potrebu za zamjenom umetka filtra vode.**

HR

Uređaj možete postaviti tako da broji protok vode od postavljene količine do 0 i/ili na način da broji dane od postavljene razine napunjenosti sve do 0.

1. Pridržite pritisnut gumb PROG i pritisnite gumb DISPLAY/RESET.
2. Oslobodite oba pritiska.

Brojilo vode počinje proces programiranja. Displej treperi javljajući da je proces u tijeku.

## Postavljanje učinka

1. Pritisnite gumb DISPLAY/RESET i odaberite učinak.  
Možete postaviti vrijednost OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 litara.
2. Nakon toga pritisnite gumb DISPLAY/RESET, kako biste pohranili postavku i prošli na sljedeći korak.

## Postavljanje vremena:

1. Pritisnite gumb DISPLAY/RESET, kako biste odabrali broj dana.  
Dostupni rasponi: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... dana.
2. Nakon što odaberete željeni broj dana, pritisnite gumb DISPLAY/RESET, kako biste pohranili postavku.

Nakon što pritisnete gumb DISPLAY/RESET postavke će se pohraniti i uređaj se prebacuje u način rada.

### **NAPOMENA!!**

**Opcija prikaza učinka nije dostupna ako ste odabrali postavku OFF.**

**Opcija vremena nije dostupna ako se odabrali postavku OFF.**

HR

## Poruke displeja tijekom rada

Brojilo vode automatski uključuje displej kad voda teče i isključuje displej 10 sekundi nakon što voda više ne prolazi kroz uređaj.

Pritiskom na gumb DISPLAY/RESET možete birati jednu od sljedećih poruka:

- trenutni protok vode u litrama / min.
- preostali broj dana do potrošenosti umetka filtra vode
- preostala količina vode do potrošenosti umetka filtra vode

## Alarmi

Kas preostala količina vode postigne vrijednost od 100 litara ili preostali broj dana bude manji od 7, uređaj tijekom rada javlja o dolazećem kraju učinka ponavljanjem zvučnog signala i treperenjem displeja.

Kad preostala količina vode padne do 0 litri uređaj javlja o kraju učinka ponavljanjem zvučnog signala i treperenjem displeja.

## Resetiranje postavki

Nakon zamjene umetka filtra vode program treba resetirati do prethodno postavljenih vrijednosti (učinak i vrijeme\_).

1. Pritisnite gumb DISPLAY/RESET.

Postavke su vraćene.

## Zamjena baterija

Ako baterije više nemaju kapacitet potreban za rad, uređaj emitira dva zvučna signala

1. Istrošene baterije zamijenite s svije nove baterije AA.

### **NAPOMENA!!**

**Uređaj pohranjuje informacije nakon što su stavljene nove baterije.**