

## W3B-1



## 109849

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2022-08-31

**Оригінальна інструкція з експлуатації**

## Загальні відомості / Сфера застосування

Лічильник води W3B-1 є оптимальною комбінацією для системи фільтрації води K3600L. Лічильник води використовується для вимірювання кількості споживаної води і для відображення продуктивності фільтра, що залишилася до його заміни.

Забезпечує хорошу якість води протягом тривалого часу, акустичний сигнал інформує про необхідність заміни картриджа фільтра для води.

## Технічні параметри

Назва:	Лічильник води W3B-1
Номер арт.:	109849
Матеріал:	пластик
Приєднання води:	1/4"
Тиск води в барах:	3
Температура води на вході від - до в С°:	2 - 30
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	110 x 65 x 95
Вага в кг:	0,25

UK

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни!

## Версія / характеристики

- Призначений для:
  - Систем фільтрації води K3600L
- Живлення від: 2 батарейок AA

## Обсяг поставки



Рис. 1

UK

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Панель керування                            | 2. Слот для батарейок |
| 3. Настінне кріплення для панелі керування     | 4. Кабель             |
| 5. Перехідник 1/4" на пластикову трубу Ø 10 мм | 6. Блок датчика       |
| 7. Перехідник 1/4" на 1/8"                     |                       |

- Перед введенням в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, щоб уникнути шкоди людям і майну. Неправильне використання може призвести до пошкоджень.
- Дотримуйтеся всіх інструкцій зі встановлення та налаштування.
- Використовуйте лише наявні у продажу батарейки типу AA (2 штуки).
- Слідкуйте за тим, щоб кришка батарейного слота була правильно закрита, щоб всередину не потрапляли сторонні предмети або волога.
- У наступних випадках вийміть батареї з батарейного слота:
  - Вода або інші рідини потрапили в пристрій.
  - Дисплей пристрою перестав працювати.
  - Пристрій або корпус пошкоджені.
  - Кнопки перестали працювати.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

**Ні в якому разі не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно, а повідомте про це авторизованому сервісу.**

## **ПРИМІТКА!**

**Монтаж може виконуватися тільки навченим і уповноваженим персоналом відповідно до місцевих правил.**

UK

## **Встановлення батарейок**

1. Посуньте кришку батарейного відсіку, щоб відкрити її.
2. Помістіть 2 батарейки AA в слот батареї.
3. Закрийте батарейний слот.

## **Підключення лічильника води**

1. Закрити подачу води в систему фільтрації води.
2. Від'єднайте шланг на випускній стороні від головки фільтра за допомогою відповідного інструменту.
3. Прикрутіть лічильник води з доданим перехідником до випускного отвору головки фільтра.
4. На випускній стороні лічильника води закріпіть зливний шланг.



Рис. 2

UK

**Встановлення продуктивності і часу, після якого з'явиться сигнал тривоги, який вказує на необхідність заміни картриджа фільтра для води.**

Пристрій може бути налаштований на зворотний відлік витрати води від заданої кількості до 0 і/або

пристрій може бути налаштований на відлік кількості днів з встановленого рівня заповнення до 0.

1. Утримуючи натиснутою кнопку PROG, натиснути кнопку DISPLAY/RESET.
2. Відпустіть обидві кнопки.

Лічильник води починає процес програмування. Дисплей блимає, повідомляючи, що процес триває.

## Налаштування продуктивності

1. Натиснути кнопку DISPLAY/RESET, щоб вибрати продуктивність.  
Можливі значення для встановлення це OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 літрів.
2. Потім натисніть кнопку DISPLAY/RESET, щоб зберегти налаштування і перейти до наступного кроку.

## Настройка часу:

1. Натиснути кнопку DISPLAY/RESET, щоб вибрати кількість днів.  
Можливі діапазони: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... днів.
2. Після вибору потрібних днів натисніть кнопку DISPLAY/RESET, щоб зберегти налаштування.

Після натискання кнопки DISPLAY/RESET настройки зберігаються, і пристрій переходить в робочий режим.

### **ПІДКАЗКА!**

**Параметр відображення продуктивності недоступний при виборі параметра OFF.**

**Параметр часу недоступний при виборі параметра OFF.**

UK

## Відображення повідомлень під час роботи

Лічильник води вмикає дисплей автоматично, коли вода тече, і вимикає дисплей через 10 секунд після завершення потоку через пристрій.

При натисканні кнопки DISPLAY / RESET можна вибрати між наступними повідомленнями:

- поточна витрата води в літрах / хв.
- днів, що залишилися до використання картриджа фільтра для води
- води, що залишилася, доки не вичерпається картридж фільтра для води

## Сигналізація

Коли кількість води, що залишилася, досягає 100 літрів або кількість днів, що залишилася, падає нижче 7, пристрій повідомляє під час роботи про наближення кінця продуктивності за допомогою повторюваного звукового сигналу і миготливого дисплея.

Коли кількість води, що залишилася падає до 0 літрів або кількість днів, що залишилася падає до 0, пристрій також повідомляє про закінчення продуктивності за допомогою повторюваних звукових сигналів і миготливого дисплея.

## Скидання налаштувань

Після заміни картриджа фільтра для води програма повинна бути скинута до заданих раніше величин (продуктивність і час\_).

1. Натиснути кнопку DISPLAY/RESET.

Налаштування відновлюються.

## Заміна батареї

Пристрій повідомляє подвійним звуковим сигналом, коли батареї більше не мають необхідного для роботи рівня.

1. Замініть використані батареї двома новими батареями типу AA.

### **ПІДКАЗКА!**

**Інформація зберігається пристроєм після заміни батарейок на нові.**