


**ILZF10**



**850006**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Έκδοση: 2.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-07-28

**Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά


Όνομασία:	Συσκευή χειροπετεστών
Κωδικός προϊόντος:	850006
Υλικό:	χάλυβας χρωμίου-νικελίου, βουρτισμένος
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm	285 x 100 x 370
Βάρος σε kg:	1,9

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

## Έκδοση / Ιδιότητες

- Έκδοση: επιτοίχια τοποθέτηση
- Δυνατότητα συμπλήρωσης
- Έλεγχος πλήρωσης: σχισμή
- Συμπλήρωση μέσω του μπροστινού καλύμματος
- Κατάλληλο για τυπικές διπλωμένες χάρτινες πετσέτες προσώπου
- Πετσέτες διπλωμένες:
  - Δίπλωμα Interfold
  - Δίπλωμα σε στρώσεις
  - Δίπλωμα Zick-Zack
- Με δυνατότητα κλεισίματος
- Παρέχεται: υλικό στερέωσης (στερέωση τεσσάρων σημείων)
- Δεν παρέχεται στην παράδοση: πλήρωση

## Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



GR

1. Κλειδαριά
2. Μπροστιό κάλυμμα
3. Σχισμή για έλεγχο πλήρωσης
4. Άνοιγμα πλήρωσης

## Συναρμολόγηση


1. Αποσυσκευάστε το διανεμητή χαρτιού και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
2. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του διανεμητή χαρτιού με το παρεχόμενο κλειδί.
3. Χρησιμοποιήστε την πλάκα στερέωσης ως πρότυπο και σημειώστε 4 θέσεις για οπές στον τοίχο στο επιθυμητό ύψος.
4. Τρυπήστε 4 τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε σ' αυτές τους παρεχόμενους πείρους.
5. Χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες βιδώστε στον τοίχο το διανεμητή χαρτιού.




## Κατάλληλες χάρτινες πετσέτες

### ΟΔΗΓΙΑ!


Κατά την πλήρωση, δώστε προσοχή στην κατεύθυνση αναδίπλωσης των πετσετών. Τοποθετήστε τις στο διανεμητή όπως φαίνεται παρακάτω.



Δίπλωμα σε στρώσεις



Δίπλωμα Zick-Zack



Δίπλωμα Interfold

## Πλήρωση/ λήψη χαρτοπετσέτων

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Γεμίστε το διανεμητή με κατάλληλες χάρτινες πετσέτες.
3. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.
4. Κλείστε το διανεμητή χαρτιού με το κλειδί.
5. Τραβήξτε τις χάρτινες πετσέτες από το κάτω άνοιγμα λήψης, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η σχισμή στο μπροστινό κάλυμμα σας επιτρέπει να ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης.



## Καθαρισμός

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά ή λειαντικά καθαριστικά που θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν την επιφάνεια.**

1. Σκουπίστε το διανεμητή χαρτιού από μέσα και έξω με ένα μαλακό υγρό πανί.
2. Επομένως στεγνώστε τις επιφάνειες τις οποίες έχετε πλύνει με ένα μαλακό πανί.