

## KOMBI52L



860007

Bedienungsanleitung  
Standascher **D/A/CH**

Instruction manual  
Standing ashtray **GB/UK**

Mode d'emploi  
Cendrier sur colonne **F/B/CH**

Manuale di utilizzo  
Portacenere da esterno **I/CH**

Instrucciones de uso  
Cenicero de pie plateado **E**

Manual de instruções  
Cinzeiro vertical **P**

Gebruiksaanwijzing  
Standasbak **NL/B**

Bedieningshandleiding  
Stand-askebager **DK**

Инструкция по эксплуатации  
Напольная пепельница **RUS**

Kullanma klavuzu  
Ayaklı kulluk **TR**

Instrukcja obsługi  
Popielnica stojąca **PL**

Návod k obsluze  
Stojaci popelník **CZ**

Upute za upotrebu  
Pepeljara s pijeskom **HR**


Használati útmutató  
Állo hamuzó **H**

Οδηγίες χρήσης  
Σταχτοδοχείο δαπέδου **GR**

## OPIS PRODUKTU:

Nazwa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Popielnica stojąca KOMBI52L z koszem na śmieci</b></li> </ul>
Nr art.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>860007</b></li> </ul>
Materiał:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obudowa: Blacha cynkowa, emaliowana</li> </ul>
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popielnica stojąca Ø 175 mm; wkładka sitowa z uchwytyami, Ø 170 mm; wewnętrzny pojemnik na odpady, wyjmowany; z blachy cynkowej, ze składanymi uchwytyami</li> </ul>
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 380 mm, wys. 945 mm</li> </ul>
Pojemność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 litry</li> </ul>
Otwór do wrzucania śmieci:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 325 x 140 mm</li> </ul>
Ciężar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,6 kg</li> </ul>

## PRZEGLĄD CZĘŚCI



- 1 Wkładka sitowa
- 2 Popielnica z piaskiem
- 3 Pokrywa z otworem do wrzucania śmieci
- 4 Obudowa
- 5 Wewnętrzny pojemnik na śmieci
- 6 Dno obudowy
- 7 Uszczelka gumowa

## USTAWIENIE

- Wybrać miejsce ustawienia popielnicy stojącej.
- Przymocować uszczelkę gumową do dna obudowy i ustawić popielnicę w wybranym miejscu. Nałożyć pokrywę.
- Osadzić popielnicę, umieścić wkładkę sitową w popielnicy i wsypać nieco piasku.

## OPRÓŻNIANIE I OCZYSZCZANIE

Regularnie opróżniać i oczyszczać popielnicę.

W celu ułatwienia opróżniania i oczyszczania popielnicy stojącej, wkładka sitowa popielnicy z piaskiem i wewnętrzny pojemnik na śmieci są wyposażone w uchwyty.



- Aby opróżnić popielnicę z piaskiem, zdjąć wkładkę sitową za pomocą uchwytów i opróżnić jej zawartość.
- Oczyszczyć wkładkę sitową i wykonując lekkie ruchy obrotowe ponownie osadzić ją w piasku.
- W razie potrzeby wymienić piasek w popielnicy.



- W celu opróżnienia i oczyszczenia wewnętrznego pojemnika na śmieci zdjąć pokrywę z obudowy.
- Korzystając ze składanych uchwytów wyjąć wewnętrzny pojemnik z obudowy i opróżnić go.
- Wewnętrzny pojemnik na śmieci myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Następnie osuszyć wewnętrzny pojemnik na śmieci i ponownie umieścić go w obudowie.
- Obudowę popielnicy stojącej oraz pokrywę czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Nałożyć pokrywę na obudowę popielnicy stojącej i osadzić wkładkę sitową w popielnicy.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120