

1,9L-ST



190117

Caractéristiques techniques

Nom	Cafetière thermos à pompe 1,9L-ST
Code-No. :	190117
Matériau :	acier inoxydable, plastique
Couleur :	argent, noir
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conçue pour les boissons chaudes ▪ Système de pompe ▪ Verrouillage du couvercle à pompe ▪ Double paroi ▪ Poignée de transport ▪ Hauteur des verres/tasses max. : 225 mm ▪ Perte de température / heure, env. : 2,3 °C
Contenance :	1,9 litre
Dimensions :	L 150 x P 200 x H 390 mm
Diamètre de la surface de pose :	150 mm
Poids :	1,3 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Adaptée à :

- Machine café « Aurora 22 » (Code-No. 190048)
- Présentoir à café 1190 (Code-No. 190153)
- Présentoir à café 2190 (Code-No. 190154)

Caractéristiques :

- bonne isolation grâce à la double paroi ;
- dosage parfait grâce au système de pompe facile à utiliser ;
- utilisation facile ;
- transport en toute sécurité grâce à la poignée de transport pliable ;



- fond avec anneau intégré qui permet la rotation à 360° du thermos ;



- pour faciliter le nettoyage, il est possible de retirer complètement la tête de pompe ;
- ouvrir le couvercle de la pompe, appuyer sur le support au milieu de la fixation du couvercle et tirer simultanément vers le haut le couvercle de la pompe.



Indications et conseils

- Avant chaque utilisation de la cafetière thermos à pompe, la laver soigneusement à l'eau chaude et avec un produit nettoyant doux. Après le nettoyage, rincer la cafetière thermos à pompe à l'eau claire plusieurs fois.
- Le remplissage de la cafetière thermos à pompe est très facile. Ouvrir le couvercle de la pompe en appuyant simultanément les boutons sur la tête de pompe et soulever le couvercle de la pompe.
- Retirer du thermos le tuyau de la pompe et verser une boisson chaude dans le thermos.
- Placer de nouveau le tuyau de la pompe dans le thermos et fermer le couvercle de la pompe, jusqu'à entendre le clic des boutons.



- Pour verser la boisson de la cafetière thermos à pompe, soulever le levier du couvercle de la pompe jusqu'au déclic.



- Ensuite, presser le levier de la pompe vers le bas (des. à droite), cela enclenche le mécanisme de la pompe. Appuyer sur le levier jusqu'à ce que la tasse ou le verre soit rempli avec la quantité de boisson voulue.



- Pour maintenir la température des boissons dans la cafetière thermos, il est conseillé de chauffer au préalable la cafetière thermos à pompe. Rincer l'intérieur de la cafetière thermos à pompe à l'eau chaude et la laisser à l'intérieur un certain temps avant de la remplir avec la boisson choisie. De cette manière, la cafetière thermos à pompe fonctionnera de manière optimale.
- Ne pas verser de boissons gazeuses, de produits laitiers, d'aliments pour enfants dans la cafetière thermos à pompe, car il existe un risque d'apparition de microbes et de bactéries.
- Avant de verser de l'eau ou du thé dans la cafetière thermos à pompe, la nettoyer très soigneusement surtout si elle était remplie de café avant, pour éliminer son goût.

Nettoyage

- Nettoyer la cafetière thermos à pompe après chaque utilisation.
- **Ne jamais** utiliser des produits nettoyants corrosifs.
- **Ne jamais** utiliser des produits nettoyants qui peuvent rayer la surface de la cafetière thermos à pompe.
- Pour nettoyer la cafetière, utiliser uniquement un chiffon doux.
- **Ne jamais** laver la cafetière thermos à pompe dans le lave-vaisselle.
- **Ne jamais** placer la cafetière thermos à pompe dans l'eau.
- Ouvrir le couvercle de la pompe de la cafetière thermos à pompe et retirer le tuyau de la pompe. Vider la cafetière thermos à pompe.
- Pour faciliter le nettoyage, retirer le couvercle de la pompe de la cafetière thermos à pompe. Respecter les consignes du point « **Propriétés** ».
- Laver la cafetière thermos à pompe, le tuyau de la pompe et le couvercle de la pompe à l'eau chaude et avec un produit nettoyant doux. Rincer soigneusement les éléments lavés à l'eau claire.
- Essuyer la cafetière thermos à pompe de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
- L'eau dure peut laisser d'éventuelles traces blanches de calcaire à l'intérieur de la cafetière thermos à pompe. Le café colore le plus souvent ces dépôts et laisse des traces marron. Pour éliminer ces dépôts, utiliser un produit de nettoyage disponible sur le marché. Suivre les consignes du fabricant du produit donné. Enfin, rincer plusieurs fois la cafetière thermos à pompe à l'eau claire.
- Après le nettoyage, laisser la cafetière thermos à pompe ouverte pour qu'elle puisse bien sécher et être entreposée jusqu'à la prochaine utilisation.