


AGN1000-1/1



300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2023-01-31

Eredeti kezelési útmutató

Technikai adatok

Megnevezés:	Ételszállító kocsi AGN1000-1/1
Cikkszám:	300186
Anyag:	rozsdamentes acél
Tálcasínek száma:	10
Távolság a tálcapolcok között mm-ben:	120
Teherbírás tálcapolconként, max. kg-ban:	10
A tárolófelület méretei (szélesség x mélység) mm-ben:	480 x 540
A tárolófelület teherbíró képessége, max. kg-ban:	10
Teljes teherbírás, max. kg.:	80
Beálló görgők száma:	4
Rögzíthető beálló görgők:	2
Görgők átmérője mm-ben:	100
Keréktávtartó száma:	4
Keréktávtartó anyaga:	műanyag
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	580 x 685 x 1840
Súly kg-ban:	28

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Verzió: GN tálcasínek
- Alkalmazási terület: leszedés
- Mindkét oldalról pakolható
- Tárolófelület
- A csomag állapota: összeszerelő készlet, egyszerű összeszerelés
- A csomag nem tartalmazza az alábbiakat:
 - GN edény
 - lapok
 - rácsok

Rendeltetésszerű használat






A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használata nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- GN edényekben, max. GN 1/1 méretű rácsokon és sütőlemezekben tárolt ételek leszedése és szállítása.
- A megfelelő edényzetbe helyezett ételek tárolása.


A csomag tartalma / Alkatrészek neve

- Csomagolja ki az ételszállító kocsi, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze a készlet tartalmát az alábbi lista alapján:

Részegység	Mennyiség	Név
	2	10 db gyárilag felszerelt sínből és oldalfalból álló oldalrész
	1	Felállítási felület
	2	Oldalkorlát
	2	Elülső és hátsó korlát
	2	Keresztrúd


	1	Imbuszkulcs
	8	M8*55-ös csavar
	4	Négyszögletes alátét
	4	Forgó görgő ütközője
	2	Rögzíthető forgó görgő
	2	Nem rögzíthető forgó görgő
	4	M5*10-es csavar (az oldalrészekre gyárilag, állandó jelleggel felszerelve)
	8	M5-ös anya
	4	M8-as kerek csavaralátét

Összeszerelés



1. kép


1. Rögzítse a 2 rövidebb korlátot a felállítási felület elülső és hátsó oldalára. Használja a csomagban található M5-ös anyákat és alátéteket.
2. A 2 hosszabb korlát kampóit erősítse az elülső és hátsó korlátok csapszegeire.



2. kép

HU


3. Erősítse a 2 keresztrudat a regálkocsi oldalrészének aljára.
4. Tegyen egy-egy négyszögletes alátétet minden oldalrész külső oldalára. Az M8x10-es csavarokkal rögzítse egymáshoz a keresztrudakat és a négyszögletes alátéteket, majd imbuszkulccsal húzza szorosra őket.
5. A fent leírt módon erősítse (alul) a keresztrudakat a másik oldalrészhez a csavarok és alátétek segítségével.



3. kép

6. Fektesse az ételszállító kocsit az oldalára.
7. Rögzítse a 4 forgókerek ütközőt az oldalsó elem négyzetes csőszelvényre.
8. Végül tekerje be a forgókerekeket a négyzetes csőszelvénybe.
9. Állítsa fel az ételszállító kocsit a forgókerekekre.
10. Helyezze az 1-2. pontokban összeszerelt tárolórészt a kocsi keretére.
11. Csavarozza a tárolórészt a kocsi keretéhez az M8-as csavarokkal és M8-as csavaralátétekkel, majd imbuszkulccsal húzza szorosra őket.

Beállítás



1. kép

1. Ellenőrizze az ételszállító kocsi stabilitását.
2. Az ételszállító kocsi a forgó görgők ki-, vagy betekerésével szintezhető.
3. Az ételszállító kocsi kívánt helyére való állítását követően rögzítse a 2 rögzíthető forgó görgőt a reteszelővel, hogy az ételszállító kocsi ne guruljon el vagy boruljon fel.

Berakodás az ételszállító kocsira



HU

4. kép

Tisztítás

VIGYÁZAT!

Súrolószerek, oldószereket vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószerek károsíthatják a felületet.

Tisztításhoz csak rozsdamentes acélhoz alkalmas szereket használjon.

1. Az ételszállító kocsit rendszeresen meleg víz és puha, nedves törlőkendővel tisztítandó. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószeret.
2. Szárítsa meg az ételszállító kocsit puha törlőkendővel.