

**1,5L-ST**



**190114**

## Технические данные

<b>Наименование</b>	<b>Термос 1,5L-ST</b>
Артикул:	<b>190114</b>
Материал:	нержавеющая сталь, пластмасса
Цвет:	серебряный, черный
Версия:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ двойные стенки</li> <li>▪ можно мыть в посудомоечной машине</li> <li>▪ крышка с носиком</li> <li>▪ потеря температуры / час: ок.: 4 °C</li> </ul>
Объем:	1,5 литра
Размеры:	Ш 140 x Г 170 x В 215 мм
Диаметр дна:	140 мм
Вес:	0,72 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Запроектирован для кофе-машин:

“Contessa 1002” )Артикул А190043) / “Contessa Duo“ )Артикул 190049) /  
 “Aurora 20“ (Артикул 190047)

## Рекомендации и советы



### УКАЗАНИЕ!

**Перед каждым использованием термос следует тщательно помыть горячей водой с использованием мягкого моющего средства. После мытья термос следует прополоскать несколько раз в чистой воде.**

- Наполнить термос в соответствии с потребностями горячим или холодным напитком.
- Накрыть крышкой и повернуть ее по часовой стрелке, чтобы закрыть термос.
- Для того чтобы налить напиток следует наклонить термос и нажать кнопку, которая находится на крышке с носиком. Наполнить чашку или стакан требуемым количеством напитка.
- Закрыть крышку, отпустив кнопку на крышке.



- Чтобы напитки в термосе максимально долго сохраняли свою температуру, рекомендуем подогреть или, в случае охлажденных напитков, охлаждение термоса. В зависимости от напитка, прополоскать термос внутри горячей или холодной водой или оставить в нем на несколько минут воду, прежде чем он будет наполнен на более длительный период требуемым напитком. Таким образом, можно получить оптимальную эффективность термоса.
- Не наполнять термос газированными напитками, молочными продуктами, продуктами для детей, поскольку есть опасность размножения вирусов и бактерий.
- Прежде чем в термос, в котором ранее находился кофе, будет налита вода или чай, его следует тщательно помыть, чтобы удалить запах и вкус кофе.

## Очистка

- Термос следует очищать после каждого использования.
- **Никогда** не следует применять едкие чистящие средства.
- Следует использовать исключительно мягкие салфетки и **никогда** не пользоваться грубозернистыми чистящими средствами, которые могли бы повредить поверхность термоса из благородной стали.
- Крышку термоса для очистки снять.
- Термос и крышку мыть теплой водой с использованием мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.
- Твердая вода может оставлять белый минеральный осадок внутри термоса. Кофе окрашивает этот осадок и оставляет коричневый след. С целью устранения осадка рекомендуем применять доступные в продаже чистящие средства. Соблюдать рекомендации производителя такого чистящего средства.
- После мытья термос тщательно прополоскать несколько раз свежей водой.
- Протереть термос снаружи мягкой, влажной салфеткой.
- После мытья термос оставить открытым, так, чтобы он мог хорошо просохнуть перед его дальнейшим использованием.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия - техническая поддержка:**  
+49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)