

SW10



A500467

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версия: 1.0

Дата составления: 2024-01-09

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Буфетная витрина SW10
Номер арт.:	A500467
Цвет:	черный
Материал:	пластик
Версия крышки:	полистирол, съемный
Количество уровней:	1
Обслуживание:	с обеих сторон
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	470 x 320 x 195
Вес в кг:	1,5

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Хранение соответствующих хлебобулочных изделий, закусок и подобных продуктов питания.

Распаковка

1. Распаковать буфетную витрину и удалить весь упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.


ОСТОРОЖНО!

Опасность удушья!

Исключить возможность доступа детей к упаковочным материалам, таким как пластиковые мешки и компоненты из пенопласта.

Объем поставки

1. Проверить комплектность поставки согласно рисунку ниже:



Перед использованием

1. Перед началом эксплуатации буфетную витрину следует тщательно очистить согласно указаниям в разделе «Очистка».
2. В завершение осушить помытые части с помощью мягкой тряпки для посуды.

Установка

1. Соединить между собой отдельные части буфетной витрины.
2. Поместить обе половинки крышки на ручках крышки слева и справа.
3. Вставить резиновые заглушки в ручки крышки, чтобы зафиксировать половинки крышки.



Рис. 1

RU

Указания для пользователя

- Установить буфетную витрину на ровной поверхности.
- Прибор не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей.
- Использовать буфетную витрину для демонстрации выпечки, закусок и подобных продуктов питания в зоне самообслуживания.
- В витрине для буфета не следует хранить быстро портящиеся продукты.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Для очистки демонтировать все компоненты буфетной витрины.
2. После использования или при необходимости в промежутках между ними буфетную витрину следует очищать теплой водой, мягким моющим средством и мягкой тряпочкой.
3. Тщательно осушить помытые компоненты.
4. Регулярно мыть буфетную витрину дезинфицирующим средством, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.