

**3350 2E-R**




**700355**

**OPIS PRODUKTU**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Nazwa</b> | <b>Witryna bufetowa 3350 2E-R</b>   |
| Nr art.:     | <b>700355</b>   |
| Materiał:    | Szkło, pleksi   |
| Wykonanie:   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ilość poziomów: 2</li><li>▪ Uzupełnianie: od strony obsługi</li><li>▪ Półki: zamontowane na stałe</li></ul>   |
| Wymiary:     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Powierzchnia ekspozycyjna górna:<br/>szer. 335 x gł. 420 x wys. 170 mm</li><li>▪ Powierzchnia ekspozycyjna dolna:<br/>szer. 335 x gł. 490 x wys. 140 mm</li><li>▪ Witryna bufetowa: szer. 360 x gł. 600 x wys. 515 mm</li></ul> |
| Pojemność:   | 70 litrów   |
| Waga:        | 13,2 kg   |

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych!

## Budowa



- 1 Zaokrąglona szyba przednia
- 2 Szklane drzwi górne
- 3 Lewa szyba boczna
- 4 Szklane drzwi dolne
- 5 Podstawa
- 6 Nóżki (4)
- 7 Powierzchnia ekspozycyjna dolna
- 8 Powierzchnia ekspozycyjna górna
- 9 Prawa szyba boczna


## Wskazówki dla użytkownika

- Rozpakować witrynę i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Ustawić witrynę na równej powierzchni.
- Witryna nie powinna stać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
- Ustawiając witrynę należy zwrócić uwagę, aby od strony obsługi pozostawić wystarczającą ilość miejsca do otwierania szklanych drzwi.
- Witryna bufetowa jest przeznaczona do ekspozycji wyrobów piekarniczych, przekąsek itp. produktów spożywczych.
- Nie należy przechowywać w witrynie produktów szybko psujących się.

- Obydwie powierzchnie ekspozycyjne w witrynie są zamontowane na stałe. Nie jest możliwa zmiana ich wysokości ani wyjmowanie.
- Uzupełnianie witryny możliwe jest tylko od tyłu.
- Przygotować odpowiednie produkty spożywcze i wyłożyć je na górnej / dolnej powierzchni ekspozycyjnej



- W celu wyjęcia ekspozowanych produktów należy odtworzyć odpowiednie drzwi.
- Drzwi w pozycji otwartej można w łatwy sposób zablokować. Służą do tego dwa podłużne otwory, które z pomocą elementu z tworzywa sztucznego sprawiają, że drzwi pozostają otwarte.
- Kolejne elementy plastikowe zabezpieczają drzwi przed silnym uderzeniem w sytuacji, gdyby nagle opadły.



## Wskazówki dot. czyszczenia

- Witrynę należy czyścić wewnątrz i z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej , nie pozostawiającej włókien ściereczki lub gąbki.
- W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
- **Nigdy** nie stosować szorstkich ani szorujących środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię witryny.