

**8L**



**150990**

## Caractéristiques techniques

<b>Nom</b>	<b>Distributeur isotherme 8L</b>
Code-No. :	<b>150990</b>
Matériau :	acier inoxydable, plastique
Réalisation :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pour boissons froides et chaudes</li> <li>▪ Isolation par le vide à double paroi</li> <li>▪ indicateur de niveau</li> <li>▪ poignées de transport</li> <li>▪ robinet de vidange amovible</li> <li>▪ remplissage facile à travers le couvercle divisé</li> <li>▪ bac d'égouttage facilement amovible</li> <li>▪ perte de température/heure : environ 1 °C</li> </ul>
Contenance :	8 litres
Dimensions :	L 235 x P 305 x H 630 mm
Hauteur de verre/tasse :	max. 205 mm
Poids :	4,9 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

## Utilisation conforme à l'usage

**Le distributeur isotherme est conçu pour les boissons chaudes ou froides.**

**Attention ! Ne pas verser dans le distributeur de liquides dangereux !  
Ne pas verser dans le distributeur de boissons gazeuses  
de produits laitiers ou de nourriture pour enfants, car il existe  
un risque de propagation de microbes et de germes.**

Si vous versez dans le distributeur du thé, veillez à ne pas verser les feuilles de thé qui peuvent bloquer le robinet de vidange et empêcher le versement du thé.


## Caractéristiques



- ✓ Indicateur de niveau



- ✓ Poignées de transport (2x)



- ✓ Le couvercle est complètement amovible pour permettre un nettoyage facile



- ✓ Couvercle divisé : complètement amovible pour le nettoyage, ouverture avec bouchon pour le remplissage



- ✓ Bac d'égouttage facilement amovible



- ✓ Robinet de vidange amovible

## Consignes pour l'utilisateur

- Déballez le distributeur et les éléments amovibles, éliminer l'emballage conformément à la réglementation relative à la protection de l'environnement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le distributeur. Respecter les consignes du point «**Nettoyage**».
- Placer le distributeur sur une surface plane et stable, pouvant supporter le poids du distributeur plein.
- Ne jamais placer le distributeur au bord d'une table pour éviter qu'il ne se renverse ou qu'il ne tombe.
- Après le nettoyage, remplir le distributeur en y versant la boisson chaude ou froide choisie. Pour ce faire, ouvrir le couvercle en dévissant le bouchon. Vérifier le niveau de remplissage à l'aide de l'indicateur situé à l'avant.
- Fermer le couvercle en vissant le bouchon.
- Grâce à l'isolation par le vide à double paroi, le distributeur maintient les boissons s'y trouvant à une température suffisamment basse ou élevée selon les boissons, avec une perte minimale d'environ 1 °C / heure, pendant plusieurs heures.
- Pour servir la boisson, placer sur le bac d'égouttage, sous le robinet de vidange un récipient (une tasse, un verre, un gobelet) d'une hauteur max. de 205 mm
- Pour verser la boisson, presser le levier du robinet de vidange vers le bas. Le robinet de vidange se ferme, une fois le levier relâché.
- L'élément fixé devant le robinet de vidange permet d'assurer une protection contre l'ouverture accidentelle du robinet.



## Nettoyage



**ATTENTION !**

**Nettoyer le réservoir à boissons et le robinet de vidange après chaque utilisation !**  
**Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon doux et ne jamais utiliser des produits de nettoyage rugueux qui pourraient rayer les surfaces du distributeur.**

- Retirer le bac d'égouttage avec la protection du distributeur, le vider et le nettoyer régulièrement.

- Retirer entièrement le couvercle du distributeur. Dévisser le bouchon du couvercle. Laver les éléments du couvercle (le couvercle avec l'entonnoir et le tuyau, le bouchon du couvercle) à l'eau courante tiède, en utilisant une brosse de nettoyage adaptée. Un nettoyant doux peut être utilisé si les taches sont plus importantes. Bien rincer à l'eau pure.
- Nettoyer le réservoir à boissons à l'aide d'une brosse de nettoyage et enfin, rincer soigneusement à l'eau claire.
- Retirer l'indicateur de niveau pour le nettoyage. Suivre la procédure suivante :
  - Dévisser l'écrou de fixation et retirer la protection supérieure de l'indicateur de niveau.
  - Retirer la protection de l'indicateur de niveau, en la serrant et en l'écartant.
  - Retirer le tube en verre, les joints supérieurs et inférieurs. Nettoyer le tube en verre à l'aide d'une brosse adaptée. Nettoyer les autres éléments de l'indicateur de niveau retirés à l'aide d'eau tiède et d'un nettoyant doux, rincer à l'eau claire et sécher soigneusement tous les éléments.
  - Enfin, fixer de nouveau tous les éléments de l'indicateur de niveau sur le distributeur en suivant l'ordre inverse. Faire particulièrement attention à la fixation correcte des joints supérieurs et inférieurs sur le tube en verre.
- Retirer le robinet de vidange du distributeur et le nettoyer quotidiennement (plusieurs fois le cas échéant) en utilisant de l'eau chaude. Une fois le nettoyage terminé, le fixer de nouveau sur le distributeur.
- Essuyer le boîtier et le réservoir à boissons de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Si du tartre se dépose à l'intérieur du réservoir à boissons, l'éliminer en utilisant des produits détartrants disponibles sur le marché ou une solution de vinaigre et d'eau. Faire passer la solution également par le robinet de vidange pour éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur du robinet de vidange. Enfin, rincer le réservoir plusieurs fois à l'eau claire, faire passer l'eau par le robinet de vidange, pour le rincer également.
- S'assurer que le distributeur est bien nettoyé avant de le déposer à un endroit sec. Laisser le couvercle ouvert pour qu'il puisse sécher correctement et pour que des odeurs désagréables et de la moisissure ne se forment à l'intérieur du réservoir.