

Захист від розбризкування 5KSMBLPS



▶ Захист від бризок із лопаткою для заповнення

▶ Пасує до KitchenAid

✓ 5KSM70JPX

✓ 5KSM55SXX

▶ Комбінується з чашами

✓ 5,2л

✓ 5,6л

✓ 6,6л

✓ 6,9л

Опис

Відповідний захист від бризок для KitchenAid 5KSM70JPX і 5KSM55SXX запобігає потраплянню бризок. Завдяки лопатці для заповнення інгредієнти також можна додавати в чашу під час процесу змішування.

Особливості

- | | |
|--|--|
| • Матеріал: | Пластик |
| • З лопаткою заповнення: | так |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Використовується лише у поєднанні з: | Чаші об'ємом 5,2 л/5,6 л/6,6 л і 6,9 л |
| • Колір: | Без кольору |
| • Підходить для KitchenAid: | 5KSM70JPX
5KSM55SXX |
| • Властивості: | Можна мити у посудомийній машині |
| • Розміри: | Ш 254 x Г 287 x В 76 мм |
| • Вага: | 0,17 кг |