



A500405

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D-33154 Salzkotten

Германия

тел. +49 5258 971-0 факс: +49 5258 971-120

Горячая линия: +49 5258 971-197

www.bartscher.com









Версия: 1.0

Дата составления: 2023-02-24

Оригинальная иструкция по эксплуатации



# Технические данные

Название:	Двойная буфетная витрина
Номер артикула:	A500405
Цвет:	белый
Материал:	пластик
Версия крышки:	съемная, плексиглас
Количество уровней:	2
Обслуживание:	с обеих сторон
Размеры (шир. х гл. х выс.) в мм:	470 x 315 x 415
Вес в кг:	3,1

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

### Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

 Хранение соответствующих хлебобулочных изделий, закусок и подобных продуктов питания.

A500405 3 / 8



## Распаковка

1. Распаковать буфетную витрину и удалить весь упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.


# осторожно!

Опасность удушения!

**Исключить возможность доступа детей к упаковочным материалам,** таким как пластиковые мешки и компоненты из пенопласта.

## Объем поставки

1. Проверить комплектность поставки согласно рисунку ниже:




RU


4 / 8 A500405



# Сборка


1. Собрать буфетную витрину с помощью следующих чертежей.






A500405 5 / 8

# **B**artscher



RU



6 / 8 A500405



# Перед использованием

- 1. Перед началом эксплуатации буфетную витрину следует тщательно очистить согласно указаниям в разделе **«Очистка»**.
- 2. В завершение осушить помытые части с помощью мягкой тряпки для посуды.

# Указания для пользователя

- Установить буфетную витрину на ровной поверхности.
- Прибор не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей.
- Использовать буфетную витрину для демонстрации выпечки, закусок и подобных продуктов питания в зоне самообслуживания.
- В витрине для буфета не следует хранить быстро портящиеся продукты.

A500405 7 / 8



#### Очистка

# ВНИМАНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

- 1. Для очистки демонтировать все компоненты буфетной витрины.
- 2. После использования или при необходимости в промежутках между ними буфетную витрину следует очищать теплой водой, мягким моющим средством и мягкой тряпочкой. Для очистки снять все компоненты буфетной витрины.
- 2. После использования или при необходимости в промежутках между ними буфетную витрину следует очищать теплой водой, мягким моющим средством и мягкой тряпочкой.
- 3. Тщательно осушить помытые компоненты.

# УКАЗАНИЕ!

Компоненты буфетной витрины можно мыть в посудомоечной машине.

4. Регулярно мыть буфетную витрину дезинфицирующим средством, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.

8 / 8 A500405

RU