

3850 3E-K



700357

Indications techniques

Nom	Vitrine de buffet 3850 3E-K
Code-No. :	700357
Matériau :	verre, acier inoxydable
Couleur :	argent
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de niveaux : 3 ▪ Dimensions de surface de chaque tablette : L 385 x P 265 x H 175 mm ▪ Dimensions de la porte en verre : L 400 x H 600 mm ▪ Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"> - tablettes amovibles - porte vitrée avec blocage ▪ service : à l'arrière
Dimensions :	L 405 x P 335 x H 620 mm
Poids :	17,15 kg


Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Utilisation conforme à l'usage

La vitrine de buffet est conçue pour la présentation de produits alimentaires qui ne sont pas sensibles à la température, comme les produits de boulangerie, les gâteaux secs, les pralines et les sandwiches.

La vitrine de buffet permet de gagner de l'espace grâce à la présentation sur 3 niveaux.

Aperçu des composants



- 1 Vitre supérieure en verre
- 2 Vitre en verre droite
- 3 Porte vitrée avec poignée (du côté service)
- 4 Aimant de fermeture de porte
- 5 Socle
- 6 Tablette en verre (3x)
- 7 Pieds (4x)
- 8 Vitre en verre avant
- 9 Vitre en verre gauche

Consignes pour l'utilisateur

- Déballez la vitrine de buffet et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement la vitrine de buffet. Respecter les consignes indiquées dans le chapitre 6 „ **Conseils concernant le nettoyage** “.
- Placer la vitrine de buffet sur une surface stable.
- Lors de l'installation, veiller à assurer assez de place à l'arrière de la vitrine pour pouvoir facilement ouvrir les portes vitrées.
- La vitrine ne doit pas être placée dans un endroit directement exposé au soleil.
- Ne pas conserver dans la vitrine de buffet de produits rapidement périssables.
- Placer les produits sur les tablettes en verre du côté service, elles peuvent être retirées en cas de besoin.
- Préparer les produits alimentaires pour la présentation et les placer sur les tablettes.



- Pour retirer les produits de la vitrine, ouvrir la porte vitrée du côté service.

- Un aimant est placé sur la fixation de la tablette centrale pour permettre la fermeture de la porte.



Conseils concernant le nettoyage

- Retirer les tablettes pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les tablettes et la vitrine à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide ne perdant pas ses fibres.
- Utiliser un produit nettoyant doux pour les taches tenaces.
- **Ne jamais** utiliser de produits de nettoyage rugueux ou récurant qui pourraient rayer les surfaces de la vitrine.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Assistance technique – Hotline : +49 5258 971-197
www.bartscher.com