

PL

## Wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia Termos z pompką Duo 1,9L-ST, nr art. 190208

### UWAGA!

**Nigdy nie stosować żrących ani ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię termosu z pompką.**

**Nigdy nie myć termosu z pompką w zmywarce do naczyń.**

- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu dokładnie czyścić termos z pompką, pokrywy i rurkę pompki za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka czyszczącego.
- Do usuwania uporczywych pozostałości w termosie z pompką używać ogólnie dostępnych środków czyszczących. Przestrzegać wskazówek producenta takiego środka czyszczącego.
- Na zakończenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą termosy z pompką i rurkę pompki.
- Pokrywy wytrzeć czystą ściereczką.
- Na zakończenie termosy z pompką przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Osuszyć oczyszczone części i powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki.
- Termos z pompką po czyszczeniu pozostawić otwarty, aby mógł dobrze wyschnąć.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)