



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Fuß	Base	E0A162820E01
2	Fritteusenkorb	Deep fryer basket	162826
3	Griff	Handle	E0A162820E03
4	Gehäuse (A162820E)	Housing (A162820E)	E0A162820E04
	Gehäuse (A162821E)	Housing (A162821E)	Auf Anfrage/on request
6	Becken	Basin	E0A162820E06
7	Deckel	Lid	E0A162820E07
8	Griff z. Deckel	Handle f. lid	E0A162820E08
9	Sicherheitsthermostat	Safety thermostat	E0A162820E09
10	Zugentlastung	Strain relief	E0A162820E10
11	Anschlussklemme	Terminal clamp	E0A162820E11
13	Schalter Ein/Aus	Switch on/off	E0A162820E13
14	Knebel	Knob	E0A162820E14
	Knebel groß	knob big	E03010101V001 *1
15	Skalenring	Scale ring	E0A162820E15
	Scalenring groß	scale ring big	E03010102V001 *1
16	Kontrolllampe, Power	Indicator light, Power	E0A162820E16
17	Kontrolllampe, Heizung	Indicator light, heating	E0A162820E17
18	Schaltkasten	Switch box	E0A162820E18
19	Mikroschalter	Microswitch	E0A162820E19
22	Thermostat	Thermostat	E0A162820E22
	Thermostat (EGO)	Thermostat (EGO)	E0A16282855 *2
24	Heizkörper	Heating Element	E0A162820E24
25	Krümelsieb	Crumb sieve	E0A162820E25
27	Blending	Bling ring	E0A162820E27
28	Fettablasshahn	Grease drain cock	E0A162820E28
9-26	Schaltkasten, komplett	Switch box, complete	E0A162820E29
x	Filter (Auslauf-Sieb)	Filter for fryer	E0A162820E30
	Bitte auf das Typenschild schauen ...	Please look at the type plate	
	*1 verbaut ab Order-No 4500061793	*1 constructed from Order-No 4500061793	
	*2 verbaut ab Order-No 4500052057	*2 constructed from Order-No 4500052057	

