

E

Indicaciones para el cuidado y la limpieza de las cubiertas

300122 / AEN700-6040

300156 / TGS100-8

300123 / AGN700-11

300183 / AGN1800-11

300144 / TGS100-15

300184 / 18EN60400

¡ATENCIÓN!

Nunca use productos de limpieza abrasivos que contengan alcohol, cloro, desinfectantes o agentes blanqueadores que puedan dañar las cubiertas.

Nunca lave las cubiertas en la lavadora.

- Limpie la cubierta por ambos lados con un paño suave y humedecido. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
- Seque las cubiertas que se han limpiado con un paño suave.
- Deje que las cubiertas se sequen completamente antes de doblarlas y almacenarlas.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com