

ES

Indicaciones de cuidado y limpieza
Bandejas de goteo Z50-150 / Z50-170,
n.º art.: 190215 / 190216

¡ATENCIÓN!

Nunca deben usarse los productos de limpieza corrosivos o agresivos que puedan dañar la superficie de las bandejas de goteo y las rejillas de goteo.

Nunca lave las bandejas de goteo en el lavavajillas.

- Retire la rejilla de goteo.
- Vacíe la bandeja de goteo.
- Antes del primer uso y después de cada uso posterior, limpie cuidadosamente la bandeja de goteo y la rejilla de goteo con agua caliente, un paño o esponja suave y un producto de limpieza suave.
- Para finalizar, enjuague varias veces la bandeja de goteo y la rejilla de goteo con agua limpia.
- Seque la bandeja de goteo y la rejilla de goteo con un paño suave.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
971-197
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Línea directa de servicio técnico: +49 5258

www.bartscher.com