

PL

Wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia pokrowców

300122 / AEN700-6040

300156 / TGS100-8

300123 / AGN700-11

300183 / AGN1800-11

300144 / TGS100-15

300184 / 18EN60400

UWAGA!

Nigdy nie używać do czyszczenia środków szorujących, zawierających alkohol, chlor, środki dezynfekcyjne lub wybielające, które mogłyby uszkodzić pokrowce.

Nigdy nie prać pokrowców w pralce.

- Wytrzeć pokrowiec z obu stron miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Osuszyć wyczyszczone pokrowce za pomocą miękkiej ściereczki.
- Pozwolić, aby pokrowce dokładnie wyschły, zanim zostaną złożone i odłożone do przechowania przed kolejnym użyciem.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com