

UA

Рекомендації на тему очищення і догляду за чохлами

300122 / AEN700-6040

300156 / TGS100-8

300123 / AGN700-11

300183 / AGN1800-11

300144 / TGS100-15

300184 / 18EN60400

УВАГА!

Ніколи не використовувати для очищення абразивні чистячі засоби, що містять спирт, хлор, дезінфікуючі або відбілюючі засоби, які можуть пошкодити чохлаи.

Ніколи не прати чохлаи в пральній машині.

- Протерти чохол з обох сторін м'якою вологою серветкою. У разі необхідності можна використовувати м'який миючий засіб.
- Осушити очищені чохлаи за допомогою м'якої серветки.
- Дати чохлам повністю висохнути, перш ніж складати їх і зберігати до наступного використання.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com