



**A130441**

## Produktbeschreibung

### Kochtopf-Set T4

- Material: CNS 18/10
- Schüttrand
- Kaltgriffe
- Auch geeignet für Induktion

### 4 Töpfe mit Deckeln

8 Liter	Ø 24 cm	Höhe 20,0 cm
9 Liter	Ø 26 cm	Höhe 20,5 cm
13 Liter	Ø 28 cm	Höhe 22,5 cm
15 Liter	Ø 30 cm	Höhe 25,0 cm

### Hinweise:

- Lassen Sie niemals einen leeren Kochtopf auf dem heißen Kochfeld stehen!
- Lassen Sie die Kochtöpfe niemals für eine lange Zeit unbeaufsichtigt auf dem heißen Kochfeld stehen.
- Versuchen Sie beim Kochen immer die niedrigste Temperatur zu benutzen, dies minimiert die Verfärbungen am Boden der Kochtöpfe.
- Geben Sie das Salz immer in kochendes Wasser, damit dieses die Kochtöpfe nicht angeiften kann.

### Pflege der Kochtöpfe:

- 1) Bevor Sie die Kochtöpfe benutzen, spülen Sie diese mit Spülmittel und heißem Wasser gründlich aus und trocknen Sie sie ab, um produktions- und verpackungsbedingte Rückstände von den neuen Kochtöpfen zu entfernen.
- 2) Die Kochtöpfe sind spülmaschinenfest. Dennoch kann es passieren, dass sie durch die hohe Temperatur, welche von der Spülmaschine beim Trocknungsvorgang erreicht wird, Wasserflecken bekommen. Um Wasserflecken zu vermeiden, entnehmen Sie die Kochtöpfe aus der Spülmaschine, bevor diese mit dem Trocknungsprogramm beginnt. Trocknen Sie die Kochtöpfe mit einem weichen Tuch ab.
- 3) Reinigen Sie die Kochtöpfe nach dem Gebrauch mit einem Schwamm oder einer Geschirrbürste und einem handelsüblichen Reinigungsmittel. Bei einer stärkeren Verschmutzung empfehlen wir, die Kochtöpfe für eine Weile in Wasser einzuweichen.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)