

6L



200085

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 3.0

Datum vyhotovení: 2023-03-10

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	6
1.4	Používání v rozporu s určením.....	6
2	Všeobecné informace.....	7
2.1	Odpovědnost a záruka.....	7
2.2	Ochrana autorských práv.....	7
2.3	Prohlášení o shodě.....	7
3	Přeprava, obal a skladování.....	8
3.1	Kontrola dodávky.....	8
3.2	Obal.....	8
3.3	Skladování.....	8
4	Technická specifikace.....	9
4.1	Technická specifikace.....	9
4.2	Přehled podsstav zařízení.....	10
4.3	Funkce zařízení.....	11
5	Instalace a obsluha.....	12
5.1	Instalace.....	12
5.2	Obsluha.....	13
6	Čištění.....	17
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	17
6.2	Čištění.....	17
6.3	Odvápňování.....	18
7	Recyklace.....	18



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit požár.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchovávan v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.



VAROVÁNÍ!

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.



UPOZORNĚNÍ!

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

CZ

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřkýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytů mohou provádět pouze odborníci a specializované služby.
- Zařízení nepřenašejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.

- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Horké povrchy

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Existuje nebezpečí popálení. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Používejte dostupné ovládací prvky a úchyty.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.
- Na horké povrchy nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.

Zdravotní riziko způsobené choroboplodnými zárodky

- Zásobník pravidelně vypouštějte, čistěte a dezinfikujte, aby se zabránilo nebezpečí vzniku škodlivých choroboplodných zárodků.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Obsluhující personál

- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí.
- Děti by měly být pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané použití může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze v bezpečném a technicky dokonalém stavu.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když je přípojka v dokonalém stavu zajišťujícím bezpečný provoz.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. V zařízení neprovádějte sami žádné opravy.
- V zařízení neprovádějte žádné úpravy ani změny.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Vaření a udržování teploty vody.

CZ

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Ohřívání nebo vaření tekutin obsahujících cukr, sladidlo, kyselinu, louh nebo alkohol.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsanych vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnici Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné v dané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Dávkovač horké vody 6L
Číslo výrobku:	200085
Materiál:	nerezová ocel, plast
Materiál víka:	nerezová ocel, plast
Objem v l:	6
Teplotní rozsah od–do ve °C:	30 - 100
Napětí/příkon:	1,8 kW 220-240 V 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	270 x 290 x 400
Hmotnost v kg:	1,8

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Barva: stříbrná
- Ovládání: otočný termostat
- Ukazatel stavu hladiny
- Bezpečnostní termostat
- Přepínač ZAP/VYP
- Kontrolka: ohřívání, připravenost k provozu
- Regulace teploty:
 - termostatická
 - mechanická
 - plynulá


4.2 Přehled podsestav zařízení



Obr. 1

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Rukojeť víka | 2. Víko |
| 3. Držák nádrže na vodu (2x) | 4. Zásobník na vodu |
| 5. Napájecí kabel | 6. Ovládací prvky |
| 7. Základna | 8. Výpustný kohoutek |
| 9. Indikátor stavu hladiny | |

Ovládací prvky



Obr. 2

- A Kontrolka ohřívání (červená)
- B Kontrolka napájení (zelená)
- C Přepínač ZAP/VYP
- D Označení „VYP“ regulátoru teploty
- E Otočný regulátor teploty
- F Značka nastavení (zařízení)

CZ

4.3 Funkce zařízení

V dávkovači horké vody můžete ohřát až 6 litrů teplé vody při plynule nastavitelné teplotě a udržovat ji teplou po požadovanou dobu. Příprava čaje, instantní kávy, chai latte nebo jakéhokoli jiného instantního nápoje díky tomu zabere doslova chvíli.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Umístění

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokřých prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.
- Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od hořlavých stěn a předmětů.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.

5.2 Obsluha



VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!

Zásobník na vodu a víko se během provozu silně zahřívají.

Nedotýkejte se horkého zařízení.

Nebezpečí popálení!

Horká pára může při sejmutí víka popálit ruce, paže a obličej.

Během provozu nikdy nesundávejte víko.

Chcete-li doplnit vodu, zařízení odpojte a opatrně sejměte víko pomocí úchytů víka.

Přeplnění zásobníku na vodu může způsobit únik horké vody a popálení!

Dodržujte maximální hladinu naplnění!

Před použitím

1. Dříve než začnete zařízení používat, vyčistěte jej v souladu s pokyny uvedenými v kapitole 6.2 „Čištění a odvápňování“.
2. Do zásobníku nalijte požadované množství čerstvé vody (pouze po značku „MAX“).

DOPORUČENÍ!

Chcete-li zkrátit dobu ohřevu, můžete přidat horkou vodu. Ušetří to čas a energii!

3. Umístěte víko na nádrž na vodu a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se nádrž uzavřela (bajonetový zámek).

Dávejte pozor, aby ve víku byl otvor pro vypouštění páry.

Jakmile je víko správně uzavřeno, tento otvor se nachází nad ukazatelem úrovně naplnění.

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí popálení v následku horké páry!

Během používání zabraňte kontaktu s touto oblastí víka.



Obr. 3

Ohřívání vody

1. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky. Rozsvítí se zelená kontrolka napájení.

2. Nastavte pomocí termostatu požadovanou teplotu v rozsahu 30 °C až 100 °C.
3. Zařízení zapněte přepínačem ZAP/MYP.

Rozsvítí se červená kontrolka zahřívání, která bude svítit ve fázi zahřívání. Jakmile se voda zahřeje na nastavenou teplotu, červená kontrolka zahřívání zhasne.

Pokud teplota vody v zásobníku klesne asi o 10 °C, opět se zapne zahřívání, rozsvítí se červená kontrolka zahřívání a voda se opět zahřívá na nastavenou teplotu.

Používání teplé vody

1. S použitím horké vody můžete připravit požadované nápoje, jako např. čaj, rozpustná káva, chai latte nebo jiné instantní nápoje.
2. Při přípravě např. čaje pamatujte na to, že pro spaření různých druhů čaje je nutné použít vodu s různou teplotou. Dodržujte pokyny uvedené na obalu čaje.
3. Pro nabrání horké vody umístěte pod vypouštěcí kohout vhodnou nádobu (sklenici, šálek nebo hrnek).
4. Stiskněte páčku kohoutku dolů a přidržte, až se nalije požadované množství vody.
5. Uvolněte vypouštěcí kohout, který se tím automaticky uzavře.
6. Věnujte pozornost úrovni naplnění nádrže na vodu.

Úroveň hladiny vody lze odečíst z ukazatele naplnění.



Obr. 4

POZOR!

Pravidelně kontrolujte hladinu vody v nádrži a bude-li třeba, doplňte pitnou vodou.

Nikdy nepoužívejte zařízení bez vody!

7. Ve vhodném okamžiku je nutné doplnit vodu. Postupujte následovně:
 - Otočte regulátor teploty do polohy „O“.
 - Uvolněte bajonetový zámek otočením víka pomocí rukojeti víka proti směru hodinových ručiček
 - Opatrně sejměte víko pomocí rukojeti víka
 - Nalijte požadované množství vody.

Vypínání zařízení

1. Pokud zařízení již nepoužíváte, otočte regulátor teploty proti směru chodu hodinových ručiček na počáteční nastavení.
2. Zařízení odpojte od elektrického napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky!).
3. Po ukončení práce nechte vychladnout vodu zbývající v zařízení a teprve pak ji vypusťte výpusťným kohoutkem do nádoby na vodu.

Bezpečnostní termostat

Zařízení je vybaveno **bezpečnostním termostatem (funkce ochrany proti přehřátí)**.

Pokud zařízení zapnete omylem bez vody nebo s malým množstvím vody, ochrana se aktivuje a zařízení se automaticky vypne.

V takovém případě je nutné:

- vypnout zařízení a odpojit jej od napájení,
- nechat vychladnout,
- po fázi ochlazení znovu přidat čerstvou vodu,
- zapnout zařízení obvyklým způsobem.

Bezpečnostní termostat se aktivuje i v případě zavápnění. Zařízení odvápněte podle pokynů v kapitole 6.3 „**Odvápnování**“.

6 Čištění

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení čistěte pravidelně na konci pracovního dne, bude-li třeba, i častěji.
2. Zásobník na vodu důkladně vyčistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
3. Zásobník na vodu důkladně opláchněte čistou vodou.
4. Výpustný kohoutek vyčistěte tak, že přes něj pustíte vodu.
5. Víko vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.
6. Vnější stranu a podstavec zásobníku na vodu otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
7. Nakonec zařízení a víko důkladně osušte.

6.3 Odvápňování

Nevhodná voda může vést ke vzniku vápenných usazenin. Vápenné usazeniny prodlužují dobu ohřevu a mohou poškodit zařízení.

POKYN: Abyste zabránili usazování vodního kamene, používejte filtrovanou vodu!

VÝSTRAHA! Reklamace se neuznávají, pokud zařízení není pravidelně odvápňováno v souladu s návodem k obsluze. Na takové reklamace se nevztahuje záruka! Zařízení pravidelně odvápňujte!

1. Do zásobníku horké vody nalijte čerstvou vodu, do vody přidejte ocet nebo běžně dostupný odvápňovací prostředek a tento roztok převařte. Dodržujte pokyny výrobce odvápňovacího prostředku.
2. Část roztoku vypusťte výpustným kohoutkem, abyste odstranili vodní kámen z výpustného kohoutku.
3. Odvápňovací roztok uvařte ještě jednou nebo dvakrát.
4. Pak nechte zařízení vychladnout.
5. Po odvápnění vypusťte odvápňovací roztok.
6. Zásobník horké vody důkladně **několikrát** vypláchněte čistou vodou.
7. Čistou vodu vypusťte také přes výpustný kohoutek, abyste odstranili veškeré zbytky odvápňovacího roztoku.

7 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.