


Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.	
1	Kontrolllampe grün 230V, 14A	Green indicator light, 230V, 14A	A039883	
2	Kontrolllampe, gelb 250V, 14A	Indicator diode, yellow, 250 V,14 A	E0301130005	
4	Abdeckung hinten	Back cover	A040459	
4+5	Gehäuse z. Schaltkasten	Housing f. switch box	A040460	
6	Sicherheitsthermostat 230°	Safety thermostat 230°	016240438	
7	Mikroschalter komplett	Microswitch complete	016240435	
7	Mutter	Nut	E0302201242	
8	Thermostat EGO, 220 V, 190° C	Thermostat EGO, 220 V, 190° C	A039882	
9	Knebel z. Thermostat	Thermostat knob	E0301110479	
10	Zugentlastung für 3x1,5 mm ²	Strain relief for 3x1,5 mm ²	016240434	
11	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	A039896	
11	Anschlusskabel mit UK-Stecker	Power cord with UK-plug	E039896UK	
13	Gehäuse	Housing	01624042	
14	Fuß, Gummi, schwarz, D 30 x 15	Base, rubber, black, D 30 x 15	A042567	
15	Becken	Basin	016240425	
16	Deckel	Lid	A040920	
17 + 18	Heizkörper, 50 Hz, 230 V	Heating element, 50 Hz, 230 V	A039885	
19	Krümelsieb	Crumb sieve	016240418	
20	Abdeckung z. Heizkörper	Cover f. heating element	01624049	
21	Fritteusenkorb SNACK 4L	Deep frying basket SNACK 4L	165522	
22+ 23	Korbaufhängung	Rod for hanging basket	016240426	
24	Dichtung z. Temperaturfühler	Gasket f. temperature sensor	016240433	
25	Griff f. Deckel	Handle f. lid	A040913	
26	Griff z. Gehäuse m. Schrauben	Handle for casing with bolts	E0302070011	
27	Bedienfeldfolie	Control panel sticker	E0A16240227	
30	Stütze m. Verschraubung	Support m. screw connection	A040572	
x	Schaltkasten, Elektro	Switch box, electric	A040457	
		Fritteuse SNACK II Artikel-Nr.: A162412E + A162412UK	<u>Ersatzteilliste</u> 05.11.2024	Seite 2 / 2