

PL Rękawice do grilla 425**Instrukcja użytkowania i czyszczenia**

Rękawice do grilla testowane pod względem

- najwyższej sprawności poruszania palcami (wg normy ISO-21420-2020, poziom 4)
- niskiego ryzyka zranienia dzięki dobrej odporności na przecięcie (wg normy EN 388, poziom 3)
- najwyższego poziomu ochrony przed wysoką temperaturą do 500 °C (wg normy EN 407, poziom 4)
- braku ryzyka dalszego rozdarcia w przypadku istniejących nacięć (wg normy EN 388, poziom 4)

Przed każdym użyciem rękawice do grilla należy starannie sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych rękawic.

Rękawice do grilla przeznaczone są do ochrony podczas kontaktu z gorącymi naczyniami do temperatury maks. 500 °C. Wszystkie informacje mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do całego, nieuszkodzonego produktu ze wszystkimi warstwami ochronnymi.

Rękawice do grilla chronią tylko tę część dłoni, która jest nimi okryta.

OSTRZEŻENIE!

Nie używać rękawic do grilla jako ochrony w kontakcie z gorącymi cieczami.

Nie używać rękawic do grilla, gdy staną się mokre.

Rękawice do grilla trzymać z daleka od ognia.

Nie używać rękawic do grilla w bezpośrednim sąsiedztwie ruchomych części urządzenia.

Okres użytkowania zależy od sposobu użytkowania. Kończy się on w momencie pojawienia się widocznych śladów zużycia na powierzchni rękawic do grilla lub w przypadku pęknięcia lub przerwania jednej warstwy.

Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym. Prać w pralce lub ręcznie. Suszyć na płasko. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce. Nie czyścić chemicznie.