

**650ml**



**135105**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Έκδοση: 2.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-04-03

## Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια .....	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων .....	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας .....	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	5
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	5
2	Γενικές πληροφορίες .....	6
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	6
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	6
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης .....	6
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....	7
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	7
3.2	Συσκευασία .....	7
3.3	Αποθήκευση .....	7
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	8
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	8
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής .....	9
4.3	Λειτουργίες συσκευής .....	9
5	Εγκατάσταση και χρήση .....	10
5.1	Εγκατάσταση .....	10
5.2	Χρήση .....	12
6	Καθαρισμός .....	15
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό .....	15
6.2	Καθαρισμός .....	15
7	Ανακύκλωση.....	16



**Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

## 1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

### 1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

### ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

## 1.2 Οδηγίες ασφαλείας

### Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

### Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

### Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

### Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

### 1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Ανάδευση, προετοιμασία σέικ

**Η συσκευή δεν προορίζεται για συνεχή χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές!**

### 1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Επεξεργασία ακατάλληλων προϊόντων διατροφής.

## 2 Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

### 2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.



### 3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

#### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

#### 3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

#### 3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

### 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### 4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Drink Mixer 650ml
Κωδ. προϊόντος:	135105
Υλικό:	χαλύβδινο έλασμα, βαμμένο
Υλικό δοχείου ανάμειξης:	ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό αναδευτήρα:	ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό δίσκου ανάμειξης:	ανοξείδωτος χάλυβας
Χωρητικότητα του δοχείου ανάμειξης σε l:	0,95
Χωρητικότητα χρήσης σε l:	0,65
Αριθμός αναδευτήρων:	1
Επίπεδα ταχύτητας:	2
Στοιχεία σύνδεσης:	0,4 kW   220-240 V   50/60 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	160 x 205 x 500
Βάρος σε kg:	6,2

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

#### Έκδοση / Ιδιότητες

- Προορίζεται για: ανάμειξη, προετοιμασία σέικ
- Διακόπτης ενεργ./απενεργ.
- Έλεγχος: ηλεκτρονικός, κουμπί
- Πόδια: με βεντούζες
- Προστατεύεται από την κλίση με βεντούζες
- Σταθερή θέση
- Ευανάγνωστη δοσομετρική σκάλα
- Μικροδιακόπτης στο σημείο που μπαίνει το δοχείο
- Το δοχείο ανάμειξης μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

### 4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



Εικ. 1

GR

### 4.3 Λειτουργίες συσκευής

Στο μίξερ ποτών, μπορείτε να ετοιμάσετε γρήγορα π.χ. μιλκσέικ, κοκτέιλ κ.λπ.

## 5 Εγκατάσταση και χρήση

### 5.1 Εγκατάσταση

#### Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

##### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευή όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
  - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
  - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
  - εύκολα προσβάσιμη
  - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασκωθεί και να πέσει.

## Εγκατάσταση και χρήση

---

- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.
- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια με βεντούζες είναι καλά στερεωμένα στο δάπεδο στο σημείο εγκατάστασης.

### Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

## 5.2 Χρήση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κίνδυνος τραύματος!**

**Ο περιστρεφόμενος αναδευτήρας με δίσκους ανάμειξης μπορεί να προκαλέσει κοψίματα ή τραυματισμούς στα χέρια.**

Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας στο δοχείο ανάμειξης ενώ εργάζεστε.

Κατά την ανάμειξη, μην χρησιμοποιείτε ποτέ βοηθήματα για να ανακατεύετε ή να πιέζετε τα συστατικά προς τα κάτω στο δοχείο ανάμειξης.

### Οδηγίες για τον χρήστη

- Όταν ετοιμάζετε ροφήματα φρούτων, μην χρησιμοποιείτε ολόκληρα φρούτα, αλλά κομμένα σε κομμάτια ή πολτοποιημένα.
- Το δοχείο ανάμειξης πρέπει πάντα να γεμίζεται στο ελάχιστο επίπεδο ώστε το υγρό να μπορεί να φτάσει στον αναδευτήρα.
- Όταν ετοιμάζετε πολύ αραιά ροφήματα, προσέξτε να μην υπερβείτε τη μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου ανάμειξης για να αποτρέψετε την υπερχειλίση του περιεχομένου κατά τη διαδικασία ανάμειξης.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα πιο κρύα υλικά. Τα μιλκ σέικ έχουν καλύτερη γεύση όταν γίνονται με πολύ κρύο γάλα. Όσο πιο κρύο είναι το γάλα, τόσο πιο πηχτό και αφρώδες θα είναι το ρόφημα.
- Πάντα να προσθέτετε σιρόπια και σκόνες λίγο πριν την ανάμειξη για να μην βυθιστούν στον πάτο του δοχείου ανάμειξης.
- Βάζετε πάντα πρώτα τα υγρά υλικά και μετά τα στερεά στο δοχείο ανάμειξης.
- Το μίξερ για μπαρ δεν είναι κατάλληλο για σύνθλιψη πάγου. Για ποτά που απαιτούν πάγο, προσθέστε ήδη τριμμένο πάγο.

### Καθαρισμός και απολύμανση πριν από τη χρήση

1. Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε και απολυμάνετε καλά τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (δοχείο ανάμειξης, αναδευτήρας, δίσκοι ανάμειξης).
2. Γεμίστε το δοχείο ανάμειξης κατά τα 3/4 με διάλυμα απολυμαντικού που διατίθεται στο εμπόριο και νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού που χρησιμοποιείται.
3. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στη συσκευή και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 1 λεπτό στην ταχύτητα «I» (χαμηλή). Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Τηρείτε τις οδηγίες από την ενότητα **«Εκκίνηση»**
4. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη συσκευή και αδειάστε το. Ξεπλύνετε το δοχείο ανάμειξης με καθαρό νερό.
5. Για να αφαιρέσετε την υγρασία από τον αναδευτήρα και τους δίσκους ανάμειξης, τοποθετήστε τον άδειο κάδο ανάμειξης στην υποστήριξη του κάδου ανάμειξης και ενεργοποιήστε τη συσκευή για περίπου 30 δευτερόλεπτα στο επίπεδο ταχύτητας «I» (χαμηλή). Μην ξεπλένετε το δοχείο ανάμειξης μετά την απολύμανση.
6. Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

### Εκκίνηση / Παρασκευή ποτών

1. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «Ο».
3. Τοποθετήστε τα απαραίτητα συστατικά στο δοχείο ανάμειξης.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Όταν γεμίζετε το δοχείο ανάμειξης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε το μέγιστο σημείο πλήρωσης (άνω ένδειξη, περ. 650 ml).**

**Μην βάζετε πολύ λίγα υλικά στο δοχείο ανάμειξης, διαφορετικά δεν θα τα φτάσει ο αναδευτήρας. Τηρείτε την κάτω ένδειξη (περ. 200 ml) του δοχείου ανάμειξης!**

**Χρησιμοποιείτε μόνο τα δοχεία ανάμειξης που παρέχονται!**

4. Στερεώστε το δοχείο ανάμειξης στη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι το πάνω άκρο του δοχείου ανάμειξης είναι σταθερά τοποθετημένο στην υποστήριξη δοχείου ανάμειξης.

Μόνο όταν το δοχείο ανάμειξης είναι σταθερά στερεωμένο στην υποστήριξη δοχείου ανάμειξης, διασφαλίζεται η επαφή μεταξύ του δοχείου ανάμειξης και του διακόπτη ασφαλείας.

Ο διακόπτης ασφαλείας εμποδίζει την ανεξέλεγκτη εκκίνηση του κινητήρα όταν το δοχείο ανάμειξης δεν βρίσκεται στη σωστή θέση..



Εικ. 2

6. Μόνο όταν είστε σίγουροι ότι το δοχείο ανάμειξης είναι καλά στερεωμένο στην υποστήριξη, μπορείτε να ξεκινήσετε το Drink Mixer με τον διακόπτη.
7. Ο διακόπτης πρέπει πάντα να ρυθμίζεται πρώτα στο επίπεδο ταχύτητας «I» (χαμηλή) και μετά στο επίπεδο ταχύτητας «II» (υψηλή).
8. Ανακατεύετε το ρόφημα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή (1 - 2 λεπτά).
9. Όταν το ρόφημα ανακατευτεί καλά, επαναφέρετε το διακόπτη στη θέση «O» (ΑΠΕΝΕΡΓ.).
10. Σηκώστε το δοχείο ανάμειξης από την υποστήριξη δοχείου ανάμειξης ανασηκώνοντάς το ελαφρά.
11. Ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου ανάμειξης σε ποτήρια και σερβίρετε τα ποτά.
12. Μετά το τέλος της χρήσης της συσκευής αποσυνδέστε την από την πρίζα (βγάλτε το φις!).



## 6 Καθαρισμός

### 6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

### 6.2 Καθαρισμός

1. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά μετά από κάθε χρήση.
2. Για να καθαρίσετε τον αναδευτήρα, τοποθετήστε στη συσκευή ένα δοχείο ανάμειξης γεμάτο με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού πιάτων (περ. 250 ml).
3. Ρυθμίστε τον διακόπτη στο επίπεδο ταχύτητας «I» (**χαμηλή**).
4. Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
5. Στη συνέχεια, βάλτε το διακόπτη βήματος ταχύτητας στη θέση «O» (**ΑΠΝΕΡΓ.**).
6. Αδειάστε το νερό και το διάλυμα απορρυπαντικού.
7. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 1-2 φορές χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό, ζεστό νερό για να ξεπλύνετε τον αναδευτήρα.
8. Στεγνώστε τον αναδευτήρα με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.
9. Ξεπλύνετε το δοχείο ανάμειξης με ζεστό νερό.
10. Στεγνώστε το δοχείο ανάμειξης.

#### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Το δοχείο ανάμειξης μπορεί να τοποθετηθεί στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.**

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή (περίβλημα με μονάδα κινητήρα) σε νερό ή άλλα υγρά!**

11. Σκουπίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, υγρό πανί..

12. Σκουπίστε το καλώδιο ρεύματος μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
13. Τέλος στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.

## 7 Ανακύκλωση

### Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.