

Schuhputzmaschine



Beschreibung

Blitzblanke Schuhe, ohne Mühe – Fußbedienung einfach per Knopfdruck

Features

- Anschlusswert: 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Steuerung: Elektronisch
Knopf
- Tragegriff: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Mit Griff(en): Ja
- Nachfüllbar: Ja
- Ausgestattet mit: 3 leise laufende Rotationsbürsten
1 Reinigungsbürste für groben Schmutz
2 Polierbürsten aus Terylen (Polyester) für helle oder dunkle Schuhe
Schuhcreme-Spender mit Kugelventil für 100 ml Flüssig-Schuhcreme (unbefüllt)
Schmutz-Auffangmatte für eine einfache Reinigung
Wartungsfreier Motor
- Eigenschaften: 1 Einfülltrichter (für ein einfaches Befüllen des Schuhcreme-Spenders)
- Inklusive: Stahl
- Material: Pulverbeschichtet

► Weiter auf der nächsten Seite

► 2 Polierbürsten für helle oder dunkle Schuhe



► Tragegriff oben am Gerät

Schuhputzmaschine

- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

-
B 400 x T 240 x H 260 mm
6,4 kg



Schuhputzmaschine Ergänzungsprodukte

Schuhcreme, farblos, 1L



- Inhalt: 1 Liter
- Farbe: Farblos
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 95 x T 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. A120101
GTIN 4016098160539