

Cireuse chaussures él.



Description

Des chaussures parfaitement propres sans effort - commande au pied par simple pression d'un bouton

Caractéristiques

- Puissance : 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Commande : Électronique
Bouton
- Poignée de transport : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Avec poignée(s) : Oui
- Rechargeable : Oui
- Équipé de : 3 brosses rotatives silencieuses
1 brosse de nettoyage pour la saleté grossière
2 brosses de polissage en térylène (polyester) pour chaussures claires ou foncées
Distributeur de cirage en crème avec soupape sphérique pour 100 ml de cirage liquide (vide)
- Propriétés : Tapis attrape-saleté pour un nettoyage facile
Moteur ne nécessitant aucun entretien
- Compris : 1 entonnoir (pour le remplissage facile du distributeur de cirage en crème)
- Matériau : Acier

► Continuer à la page suivante

► 2 brosses de polissage pour chaussures claires ou foncées



► Poignée sur le haut de l'appareil

Cireuse chaussures él.

- Matériau : Thermolaqué
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 240 x H 260 mm
- Poids : 6,4 kg



Cireuse chaussures él. Produits complémentaires

Cirage liquide, incolore, 1L



- Contenance : 1 litre(s)
- Couleur : Incolore
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 95 x P 95 x H 210 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. A120101
GTIN 4016098160539