

Машина для чищення взуття



Опис

Начищене до блиску взуття без зусиль— просте керування ногою натисканням на кнопку

Особливості

- Підключення: 0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
- Керування: Електронний Кнопка
- Ручка для перенесення: так
- Вимикач: так
- З ручками: так
- Можливість заповнення: так
- Оснащено: 3 ротатійні щітки на тихому ході
1 щітка для чищення для грубого бруду
2 полірувальні щітки з терилену (поліестер) для світлого або темного взуття
Диспенсер крему для взуття з шаровим клапаном для 100 мл рідкого крему для взуття (незаповнений)
- Властивості: Килимок для збирання бруду для простого чищення
Двигун, що не потребує техобслуговування
- В комплекті: 1 воронка для заповнення (для простого заповнення диспенсера для крему для взуття)
- Матеріал: сталь

▶ Продовження на наступній сторінці

▶ Зполірувальні щітки для світлого або темного взуття



▶ Ручка для транспортування зверху на пристрої

Машина для чищення взуття

- Матеріал: з порошковим покриттям
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 400 x Г 240 x В 260 мм
- Вага: 6,4 кг



Машина для чищення взуття

Дополнительные аксессуары

Крем для взуття, безколірний, 1 л



- Об'єм: 1 л
- Колір: Без кольору
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 95 x Г 95 x В 210 мм
- Вага: 1 кг

Артикул A120101
GTIN 4016098160539