

B5000



137201

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120

**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**

www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2024-01-09

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	10
4.3	Λειτουργίες συσκευής	12
5	Εγκατάσταση και χρήση	13
5.1	Εγκατάσταση	13
5.2	Χρήση	14
6	Καθαρισμός	17
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	17
6.2	Καθαρισμός	17
6.3	Συντήρηση	18
7	Ανακύκλωση.....	18



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

Η επιφάνεια καίει

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση.
- Μην αγγίζετε καμία ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα χειριστήρια και λαβές.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Ποτέ μην ψεκάστε τις θερμές επιφάνειες με κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Παραγωγή μαλλιού της γριάς.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Μηχανή για μαλλί της γριάς B5000
Κωδ. Προϊόντος:	137201
Υλικό:	ανοξειδωτος χάλυβας, βαμμένο
Υλικό μπολ:	ανοξειδωτος χάλυβας
Εσωτερική διάμετρος μπολ σε mm:	500
Χρόνος παραγωγής σε δευτ./τεμ.:	30 - 60
Στοιχεία σύνδεσης:	1,2 kW 220-240 V 50/60 Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	520 x 520 x 480
Βάρος σε kg:	11,0


Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Μπολ:
 - αφαιρούμενο
 - κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
- Κινητήρας:
 - διακόπτης κλίσης
 - ενεργοποιείται ξεχωριστά
- Έλεγχος θερμοκρασίας:
 - διακόπτης κλίσης
 - ενεργοποιείται ξεχωριστά
- Ένδειξη τάσης
- Ασφάλεια
- Ενσωματωμένο συρτάρι: 3 χωρίσματα
- Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση:
 - ξυλάκια
 - ζάχαρη

- Περιλαμβάνονται:
 - εφεδρική οδοντωτή ζώνη
 - μεζούρα (12 -18 g)

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



Εικ. 1


Παράδοση χωρίς ξυλάκια, ζάχαρη, διακοσμητικά!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή της εικ. 1

1. Μπολ
2. Περιστρεφόμενη κεφαλή
3. Ελαστικοί προφυκαλτήρες (4x)
4. Πείρος γείωσης
5. Υποδοχή βύσματος συσκευής
6. Πάνελ χειρισμού
7. Πόδια (4x)
8. Περίβλημα
9. Οπές εξαερισμού
10. Γάντζος (4x)
11. Σφιγκτήρας στερέωσης (4x)
12. Συρτάρι, αφαιρούμενο
13. Μεζούρα

Χειριστήρια / Δείκτες



Εικ. 2

14. Ένδειξη τάσης
15. Ασφάλεια
16. Διακόπτης εναλλαγής θερμαντήρα
17. Διακόπτης λειτουργίας

Ασφάλεια

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ασφάλεια που απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

1. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 - να περιμένετε η συσκευή να κρυώσει,
 - ξεβιδώστε το καπάκι της ασφάλειας (15),
 - πατήστε την ακίδα,
 - βιδώστε το καπάκι ξανά,
 - να ξεκινήσετε τη συσκευή ως συνήθως.

Πρόσθετος εξοπλισμός (δεν περιλαμβάνεται στο σετ παράδοσης!)



Εικ. 3

Προστατευτικό κάλυμμα B5000

- Υλικό: πλαστικό PMMA
- Έχει σχεδιαστεί για: μηχανή για μαλλί της γριάς B5000
- Διαστάσεις: Π 532 x Β 532 x Υ 325 mm
- Βάρος: 1,2 kg

Κωδ. προϊόντος 137202

Ιδιότητες:

- Πολύ ψηλό επίπεδο υγιεινής
- Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. αέρα)

GR

Στερέωση / Καθαρισμός

1. Βάλτε το προστατευτικό στο μπολ ώστε να στερεωθεί σταθερά στο μπολ με τους πλαστικούς γάντζους στην άκρη του,
2. Πλύνετε το προστατευτικό κάλυμμα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Με τη μηχανή για μαλλί της γριάς B5000, ακόμη και μικρές ποσότητες ζάχαρης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξετε ελαφρύ σαν χνούδι μαλλί της γριάς. Μια επαγγελματική και αποτελεσματική συσκευή επιτρέπει την αδιάλειπτη παραγωγή μαλλιού της γριάς, επιτρέποντάς σας να διατηρείτε το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
 - Διατηρήστε απόσταση 10 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

GR

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επιφάνεια καίει!

Η περιστρεφόμενη κεφαλή και το μπολ ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.

Μην αγγίζετε ποτέ την περιστρεφόμενη κεφαλή ή το μπολ κατά τη λειτουργία.

Μην αγγίζετε ποτέ την καυτή καραμελωμένη ζάχαρη στο μπολ με τα χέρια σας κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση.

Ετοιμασία της συσκευής

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα μέσα και έξω σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **«Καθαρισμός»**.
2. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.
3. Ξανά τοποθετήστε στη συσκευή τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί:
 - τοποθετήστε το μπολ στους ελαστικούς προφυλακτήρες στο περίβλημα της συσκευής,
 - στερεώστε το μπολ στους γάντζους στο κάτω μέρος χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες και στις δύο πλευρές,
 - τοποθετήστε το συρτάρι.

Προετοιμασία υλικών για μαλλί της γριάς

Με αυτή τη μηχανή για μαλλί της γριάς, μπορείτε να φτιάξετε μαλλί της γριάς πολύ εύκολα. Η μηχανή φτιάχνει γλυκό μαλλί της γριάς από αέρα και ζάχαρη.

Για την παραγωγή του μαλλιού της γιάς χρειάζονται λίγα υλικά:

- ζάχαρη, κατά προτίμηση ραφινάρισμαμένη,
- ξυλάκια με τραχιά, γωνιακή επιφάνεια, χάρη στην οποία το μαλλί της γριάς κολλάει καλά (το μαλλί της γριάς μπορεί να γλιστρήσει από λεία ξυλάκια),
- κατά βούληση, διάφορες χρωστικές και αρώματα για τρόφιμα.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πρώτα, συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης στην υποδοχή βύσματος της συσκευής στη δεξιά πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης σε μια κατάλληλη μονή πρίζα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη εναλλαγής (ρυθμίστε στο «I»).
4. Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί για περίπου 1 - 2 λεπτά.
5. Ελέγξτε εάν η μηχανή λειτουργεί ομαλά ή όχι.
6. Γυρίστε τον διακόπτη εναλλαγής στη θέση ΕΝΕΡΓ. «I».
7. Για την πρώτη θέρμανση, η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί για περίπου 4 - 5 λεπτά.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σταματήσει η περιστρεφόμενη κεφαλή.

Παραγωγή μαλλιού της γριάς



Εικ. 4



Εικ. 5

1. Γεμίστε τη μεζούρα που εσωκλείεται με ζάχαρη.
2. Ρίξτε προσεκτικά τη ζάχαρη στο κέντρο της περιστρεφόμενης κεφαλής.
3. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και κρατήστε έτοιμο ένα ξυλάκι.

Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή αρχίζει να περιστρέφει τα πρώτα νήματα ζάχαρης.

4. Αρχικά, κρατήστε το ξυλάκι κάθετα και οδηγήστε το γύρω από το μπολ μέσα στο μπολ.
5. Περιστρέψτε το ξυλάκι στα δάχτυλά σας για να τυλίξετε τις κλωστές από μαλλί της γριάς.
6. Μόλις μαζευτεί λίγο μαλλί της γριάς στο ξυλάκι, κρατήστε το οριζόντια.
7. Συνεχίστε να μετακινείτε το ξυλάκι για να μαζεύετε το μαλλί της γριάς πάνω από το μπολ.

8. Εάν δεν σχηματιστούν άλλα νήματα ζάχαρης, σταματήστε τη διαδικασία.
9. Σερβίρετε το έτοιμο μαλλί της γριάς στο ξυλάκι.
10. Ετοιμάστε την επιθυμητή ποσότητα του μαλλιού της γριάς. Επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.
11. Μετά τη χρήση, η συσκευή πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Καθαρισμός».

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, απενεργοποιήστε την, τοποθετώντας τον διακόπτη εναλλαγής του θερμαντήρα και τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «Ο».
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος: τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα και μετά το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης από την υποδοχή της συσκευής.

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η περιστρεφόμενη κεφαλή και το μπολ δεν πρέπει να πλένονται με κανένα καθαριστικό. Εάν τα υπολείμματα αυτών των παραγόντων παραμείνουν στην επιφάνεια, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη και μόλυνση κατά την εκκίνηση.

1. Η περιστρεφόμενη κεφαλή και το μπολ πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την παραγωγή του μαλλιού της γριάς:
 - μην απενεργοποιείτε αμέσως τη συσκευή,
 - ρίξτε λίγο νερό στην περιστρεφόμενη κεφαλή που λειτουργεί,
 - αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για λίγο,
 - απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας (τοποθετήστε τον στη θέση «Ο»).

- σκουπίστε την περιστρεφόμενη κεφαλή με ένα μαλακό πανί.
 - σκουπίστε το μπολ για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ζάχαρης.
2. Απελευθερώστε τους σφιγκτήρες του μπολ και αφαιρέστε το μπολ από τη συσκευή.
 3. Πλύνετε το μπολ χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
 4. Σκουπίστε το περίβλημα και το συρτάρι με ένα μαλακό, υγρό πανί.
 5. Στεγνώστε καλά τα μέρη και τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
 6. Ξανά τοποθετήστε στη συσκευή τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί.

6.3 Συντήρηση

- Εάν η οδοντωτή ζώνη χαλαρώσει μετά από μακρά περίοδο χρήσης, ζητήστε την αντικατάστασή της σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η εφεδρική οδοντωτή ζώνη περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης.

GR

7 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.